TS110-E8-PI4

伺服器

使用手冊

給使用者的說明

版權說明

©ASUSTeK Computer Inc. All rights reserved. 華碩電腦股份有限公司保留所有權利

本使用手冊包括但不限於其所包含的所有資訊皆受到著作權法之保護，未經華碩電腦股份有限公司（以下簡稱「華碩」）許可，不得任意地仿製、拷貝、謄抄、轉譯或為其他利用。

免責聲明

本使用手冊是以「現況」及「以目前明示的條件下」的狀態提供給您。在法律允許的範圍內，華碩就本使用手冊，不提供任何明示或默示的擔保及保證，包括但不限於商業適銷性、特定目的之適用性、未侵害任何他人權利及任何得使用本使用手冊或無法使用本使用手冊的保證，且華碩對因使用本使用手冊而獲取的結果或透過本使用手冊所獲得任何資訊之準確性或可靠性不提供擔保。

台端應自行承擔使用本使用手冊的所有風險。 台端明確了解並同意，華碩、華碩之授權人及其各該主管、董事、員工、代理人或關係企業皆無須為您因本使用手冊、或因使用本使用手冊、或因不可歸責於華碩的原因而無法使用本使用手冊或其任何部分而可能產生的衍生、附隨、直接、間接、特別、懲罰或任何其他損失（包括但不限於利益損失、業務中斷、資料遺失或其他金錢損失）負責，不論華碩是否被告知發生上開損失之可能性。

由於部分國家或地區可能不允許責任的全部免除或對前述損失的責任限制，所以前述限制或排除條款可能對您不適用。

台端知悉華碩有權隨時修改本使用手冊。本產品規格或驅動程式一經改變，本使用手冊將會隨之更新。本使用手冊更新的詳細說明請您造訪華碩的客戶服務網 http://support.asus.com，或是直接與華碩資訊產品技術支援專線 0800-093-456 聯絡。

於本使用手冊中提及之第三人產品名稱或內容，其所有權及智慧財產權皆為各別產品或內容所有人所有且受現行智慧財產權相關法令及國際條約之保護。

當下列兩種情況發生時，本產品將不再受到華碩之保固及服務：

（1）本產品曾經過非華碩授權之維修、規格更改、零件替換或其他未經過華碩授權的行為。

（2）本產品序號模糊不清或喪失。

產品名稱：華碩 TS110-E8-PI4 伺服器
手冊版本：V1.0 T9505
發表日期：2014 年 8 月

目錄

使用注意事項 vii
用電安全 viii
電磁安全 viii
靜電元件 viii
警告使用者 viii
REACH Information viii
關於本使用手冊 ix
章節說明 ix
提示符號 x
哪裡可以找到更多的產品資訊 x

第一章：系統導覽

1.1 產品包裝內容 1-2
1.2 序號貼紙 1-2
1.3 產品規格表 1-3
1.4 前端面板 1-5
1.5 後端面板 1-6
1.6 內部組件 1-7
1.7 LED 顯示燈號說明 1-8
1.7.1 前面板指示燈 1-8
1.7.2 網路埠指示燈 1-8

第二章：硬體安裝

2.1 安裝及移除機殼 2-2
2.1.1 移除機殼側蓋板 2-2
2.2 中央處理器（CPU） 2-4
2.2.1 安裝中央處理器 2-4
2.2.2 安裝 CPU 散熱片和風扇 2-7
2.2.3 移除 CPU 散熱片與風扇 2-8
2.3 系統記憶體 2-9
2.3.1 概觀 2-9
2.3.2 記憶體設定 2-9
2.3.3 安裝記憶體模組 2-10
2.3.4 取出記憶體模組 2-10
2.4 前面板的組裝 2-11
2.4.1 移除前面板組件 2-11

目錄

2.5 5.25 吋裝置 2-12
2.5.1 安裝 5.25 吋裝置 2-12
2.6 安裝硬碟機 2-14
2.7 擴充卡 2-18
2.7.1 安裝擴充卡 2-18
2.7.2 設定擴充卡 2-20
2.8 系統風扇 2-21
2.9 連接排線 2-22

第三章：主機板資訊

3.1 主機板構造圖 3-2
3.2 跳線選擇區 3-4
3.3 元件與周邊裝置的連接 3-7

第四章：BIOS 程式設定

4.1 管理、更新您的 BIOS 程式 4-2
4.1.1 華碩 CrashFree BIOS 3 程式 4-2
4.1.2 使用華碩 EzFlash 更新 BIOS 程式 4-3
4.1.3 BUPDATER 工具程式 4-4
4.2 BIOS 程式設定 4-6
4.2.1 BIOS 程式選單介紹 4-7
4.2.2 程式功能表列說明 4-7
4.2.3 選單項目 4-8
4.2.4 子選單 4-8
4.2.5 操作功能鍵說明 4-8
4.2.6 線上操作說明 4-8
4.2.7 設定值 4-8
4.2.8 設定視窗 4-8
4.2.9 捲軸 4-8
4.3 主選單（Main Menu） 4-9
4.3.1 System Date 4-9
4.3.2 System Time 4-9
4.4 進階選單（Advanced menu） 4-10
4.4.1 處理器設定（CPU Configuration） 4-11
4.4.2 PCH-IO 設定 4-15
4.4.3 SATA 設定（SATA Configuration） 4-16
4.4.4 系統代理（SA）設定 4-17

目錄

4.4.5 PCI 子系統設定（PCI Subsystem Settings）..... 4-19
4.4.6 USB 設定（USB Configuration）..... 4-21
4.4.7 TPM..... 4-22
4.4.8 ACPI 設定..... 4-22
4.4.9 WHEA 支援（WHEA Support）..... 4-23
4.4.10 NCT6779D Super IO 設定..... 4-23
4.4.11 Intel 伺服器平台服務（Intel Server Platform Services）. 4-24
4.4.12 內建網路設定（Onboard LAN Configuration）..... 4-25
4.4.13 MIO 卡設定..... 4-25
4.4.14 序列埠控制台轉向（Serial Port Console Redirection）.. 4-26
4.4.15 運轉時間錯誤記錄支援..... 4-28
4.4.16 進階電源管理設定（APM）..... 4-28
4.4.17 區域網路堆疊（Network Stack）..... 4-29
4.4.18 Intel® RC 驅動程式版本..... 4-29
4.5 事件記錄選單（Event Log menu）..... 4-30
4.6 啟動選單（Boot menu）..... 4-31
4.7 系統監控功能（Hardware Monitor）..... 4-34
4.8 安全設定（Security）..... 4-35
4.9 工具選單（Tool menu）..... 4-38
4.10 離開 BIOS 程式（Exit menu）..... 4-38

第五章：磁碟陣列設定

5.1 RAID 功能設定..... 5-2
5.1.1 RAID 定義..... 5-2
5.1.2 安裝 Serial ATA（SATA）硬碟機..... 5-3
5.1.3 在 BIOS 程式中設定 RAID 模式..... 5-3
5.1.4 RAID 設定程式..... 5-3
5.2 Intel® Rapid Storage Technology enterprise SATA Option ROM 工具程式.....5-4
5.2.1 建立 RAID 設定..... 5-5
5.2.2 刪除 RAID 磁區..... 5-7
5.2.3 重新設定硬碟為非陣列硬碟..... 5-8
5.2.4 退出 Intel® Rapid Storage Technology enterprise SATA Option ROM 程式..... 5-9
5.2.5 重建 RAID 設定..... 5-9
5.2.6 在 BIOS 程式中設定開機陣列..... 5-11

目錄

5.3 Intel® Rapid Storage Technology enterprise 工具程式（Windows®）..... 5-12
5.3.1 建立 RAID 陣列 5-13
5.3.2 變更 Volume Type 5-15
5.3.3 刪除 Volume 5-16
5.3.4 偏好選項（Preferences）..... 5-17

第六章：安裝驅動程式

6.1 安裝 RAID 驅動程式..... 6-2
6.1.1 建立一張 RAID 驅動磁片 6-2
6.1.2 安裝 RAID 驅動程式 6-4
6.2 安裝應用程式與工具程式..... 6-6
6.3 使用驅動及公用程式 DVD 光碟..... 6-6
6.3.1 驅動程式主選單..... 6-7
6.3.2 管理軟體選單 6-7
6.3.3 製作驅動程式磁片選單..... 6-8
6.3.4 使用手冊選單 6-8
6.3.5 聯絡資訊..... 6-9
6.3.6 安裝 Intel 晶片裝置軟體驅動程式 6-9
6.4 安裝網路驅動程式..... 6-14
6.5 安裝顯示驅動程式..... 6-19
6.6 安裝 Intel® C22x MEI NULL HECI 驅動程式..... 6-22
6.7 安裝 Intel® I210 Gigabit 介面驅動程式 6-24

附錄

華碩的聯絡資訊 2

使用注意事項

操作伺服器之前請務必詳閱以下注意事項，避免因人為的疏失造成系統損傷甚至人體本身的安全。

請勿使用非本產品配備的電源線，由於電路設計之不同，將有可能造成內部零件的損壞。

- 使用前，請檢查每一條連接線是否都已經依照使用手冊指示連接妥當，以及電源線是否有任何破損，或是連接不正確的情形發生。如有任何破損情形，請儘速與您的授權經銷商聯絡，更換良好的線路。
- 伺服器安放的位置請遠離灰塵過多，溫度過高，太陽直射的地方。
- 保持機器在乾燥的環境下使用，雨水、溼氣、液體等含有礦物質將會腐蝕電子線路。
- 使用伺服器時，務必保持周遭散熱空間，以利散熱。
- 使用前，請檢查各項周邊設備是否都已經連接妥當再開機。
- 避免邊吃東西邊使用伺服器，以免污染機件造成故障。
- 請避免讓紙張碎片、螺絲及線頭等小東西靠近伺服器之連接器、插槽、孔位等處，避免短路及接觸不良等情況發生。
- 請勿將任何物品塞入伺服器機件內，以避免引起機件短路或電路損毀。
- 伺服器開機一段時間之後，散熱片及部份IC表面可能會發熱、發燙，請勿用手觸摸，並請檢查系統是否散熱不良。
- 在安裝或是移除周邊產品時請先關閉電源。
- 在更換熱插拔式連接器的零件（如：Power Supply unit、HDD、DC Fan等）之前，需先將產品的電源移除。
- 電源供應器若壞掉，切勿自行修理，請交由授權經銷商處理。
- 請不要試圖拆開機器內部，非專業人員自行拆開機器將會造成機器故障問題。
- 伺服器的機殼、鐵片大部分都經過防割傷處理，但是您仍必須注意避免被某些細部鐵片尖端及邊緣割傷，拆裝機殼時最好能夠戴上手套。
- 當你有一陣子不使用伺服器時，休假或是颱風天，請關閉電源之後將電源線拔掉。
- 本產品建議之環境操作溫度為 40℃。
- 主機板上之 RTC 電池如果更換不正確會有爆炸的危險，請依照製造商說明書處理用過的電池。

用電安全

電磁安全

- 拆裝任何元件或是搬移伺服器之前，請先確定與其連接的所有電源都已經拔掉。
- 拆裝任何元件上連接的訊號線之前，請先拔掉連接的電源線，或是先安裝訊號線之後再安裝電源線。
- 使用一隻手拆裝訊號線，以避免接觸到兩個不同電位表面造成不當的電流突波衝擊產生。
- 伺服器電源線請勿與其他事物機器共用同一個插座，儘量不要使用延長線，最好能夠連接一台不斷電系統 UPS。

靜電元件

處理器、記憶體、主機板、介面卡、磁碟機、硬碟機等設備，是由許多精密的積體電路與其它元件所構成，這些積體電路很容易因為遭受靜電的影響而損壞。因此，在拆裝任何元件之前，請先做好以下的準備：

- 如果您有靜電環等防靜電設備，請先戴上。
- 假如您所處的環境並沒有防靜電地板，開始拆裝伺服器之前，請您先將身體可能帶的靜電消除。
- 在尚未準備安裝前，請勿將元件由防靜電袋中取出。
- 將元件由防靜電袋中取出時，請先將它與伺服器金屬平面部份碰觸，釋放靜電。
- 拿持元件時儘可能不觸碰電路板，及有金屬接線的部份。
- 請勿用手指接觸伺服器之連接器、IC 腳位、附加卡之金手指等地方。
- 欲暫時置放元件時請放置在防靜電墊或是防靜電袋上，再度拿起時請將它與伺服器金屬平面部份碰觸。

本系統是以具備接地線之三孔電源線插座而設計，請務必將電源線連接到牆上的三孔電源插座上，以避免突衝電流造成伺服器系統損害情形發生。

警告使用者

此為乙類資訊技術設備，於居住環境中使用時，可能會造成射頻擾動，在此種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

REACH Information

注意：謹遵守 REACH(Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) 管理規範，我們會將產品中的化學物質公告在華碩 REACH 網站，詳細請參考 http://csr.asus.com/english/REACH.htm。

關於本使用手冊

本使用手冊主要是針對有經驗且具有個人電腦硬體組裝知識的使用者所撰寫的。本手冊可以幫助您建立起最新、功能強大的 TS110-E8-PI4 華碩伺服器。手冊內容介紹本產品各部份元件的拆裝、設定，因此，部份元件可能是選購配備，並未包含在您的產品當中，假如您有需要選購該配備，請向本公司授權經銷商洽詢。

請勿將本主機板當作一般垃圾丟棄。本產品零組件設計為可回收利用。這個打叉的垃圾桶標誌表示本產品（電器與電子設備）不應視為一般垃圾丟棄，請依照您所在地區有關廢棄電子產品的處理方式處理。

請勿將內含汞的電池當作一般垃圾丟棄。這個打叉的垃圾桶標誌表示電池不應視為一般垃圾丟棄。

章節說明

本使用手冊的內容結構如下：

簡介：關於本使用手冊

本章引導您如何閱讀本手冊，並針對各章節的內容做一概括的介紹。

第一章：系統導覽

本章以清楚的圖示帶您認識華碩 TS110-E8-PI4 伺服器的功能及特色，包括系統的前、後面板以及內部功能的介紹。

第二章：硬體安裝

本章以逐步說明的方式，教您如何將系統所需的零組件正確地安裝至華碩 TS110-E8-PI4 伺服器裡頭。

第三章：主機板資訊

本章提供您有關本伺服器內建主機板的相關資訊。包括主機板的構造圖、Jumper 設定以及連接埠位置等。

第四章：BIOS 程式設定

本章節提供您本伺服器之 BIOS 的升級與管理，以及 BIOS 程式設定的相關訊息。

第五章：磁碟陣列設定

在本章節中我們將介紹有關磁碟陣列的設定與說明。

第六章：安裝驅動程式

本章節將提供您相關驅動程式的安裝與說明。

提示符號

以下為本手冊所使用到的各式符號說明：

警告：提醒您在進行某一項工作時要注意您本身的安全。

小心：提醒您在進行某一項工作時要注意勿傷害到主機板元件。不當的動作可能會對產品造成損害。

注意：重點提示，重要的注意事項。您必須遵照使用手冊所描述之方式完成一項或多項軟硬體的安裝或設定。

說明：小祕訣，名詞解釋，或是進一步的資訊說明。提供有助於完成某項工作的訣竅和其他額外的資訊。

哪裡可以找到更多的產品資訊

您可以經由下面所提供的兩個管道，來獲得您所使用的華碩產品資訊以及軟硬體的升級資訊等。

1.華碩網站

您可以到 http://tw.asus.com 華碩電腦全球資訊網，來取得所有關於華碩軟硬體產品的各項資訊。

2.其他文件

在您的產品包裝盒中除了本手冊所列舉的標準配件之外，也有可能會夾帶有其他的文件，譬如經銷商所附的產品保證單據等。

第一章
系統導覽

1

本章將介紹本伺服器的各項組成元件，其中包括系統的前、後面板以及內部功能的總體介紹。

1.1 產品包裝內容

以下為列出本伺服器包裝內的組件。

機種型號	TS110-E8-PI4
機殼	華碩 T11 直立式機殼
主機板	華碩 P9D-X/MR 伺服器主機板
硬體組件	1 x 300W 單一電源供應器 1 x 120mm x 25mm 系統風扇 4 x SATA 排線 1 x 前側 I/O 面板（FPB-R9）
配件	1 x TS110-E8-PI4 使用手冊 1 x TS110-E8-PI4 驅動與公用程式光碟片 螺絲一包 1 x AC 電源線
選購配件	處理器散熱片 防毒軟體光碟

若以上列出的任何一項配件有損壞或是短缺的情形，請儘速與您的經銷商連絡。

1.2 序號貼紙

在您打電話尋求華碩客服中心的協助之前，請先注意產品上的 14 碼序號編號，如 xxS0xxxxxxxxxx。請參考以下的圖示範例所示。

當核對正確的序號編號之後，華碩客服中心的人員就能提供快速的檢視並針對您的問題提供滿意的協助。

1.3 產品規格表

華碩 TS110-E8-PI4 伺服器是精心打造的直立式伺服器，內裝華碩 P9D-X/MR 伺服器主機板，支援 Intel® LGA1150 之 Xeon® E3-1200 v3 處理器，並包含最新內建於主機板上的晶片組所提供的相關技術。

機種型號		TS110-E8-PI4
支援中央處理器		1 x Socket LGA1150 Intel® Xeon® E3-1200 v3 處理器
晶片組		Intel® C222 PCH
記憶體	總插槽數	4 UDIMMs （雙通道）
	擴充容量	最高可擴充達 32GB（UDIMM）
	支援記憶體類型	DDR3 1333/1600 ECC UDIMM
	單條記憶體大小	2GB、4GB、8GB
擴充插槽	總 PCI/PCI-X/ PCI-E 插槽數	6
	支援插槽類型	1 x PCI-E x16（x16 Gen3 Link） 1 x PCI-E x8（x4 Gen2 Link） 3 x PCI 32bit/33MHz 5V 1 x MIO 插槽
儲存裝置	SATA 控制器	Intel® C222： - 4 x SATA 3Gbps 連接埠 - 2 x SATA 6Gbps 連接埠 - Intel® Rapid Storage Technology Enterprise（RSTe）技術，支援軟體 RAID 0、1、10 與 5 設定（Windows 環境） LSI® MegaRAID： 支援軟體 RAID 0、1 與 10（Windows 與 Linux 環境）
硬碟插槽	I = internal A or S = hot-swappable	3 x 內接式 3.5 吋硬碟擴充槽 1 x 內接式 2.5 吋硬碟 / SSD 擴充槽
網路功能	網路	2 x Intel® I210AT 控制器
顯示功能	顯示晶片	Aspeed AST1300 64MB
輔助儲存裝置 軟碟機 / CD/DVD 光碟機		3 x 5.25 吋裝置擴充槽 可選擇：不安裝 / 安裝 DVD 光碟機或燒錄機 （北美出廠預設為安裝 DVD-RW 光碟燒錄機） （台灣出廠預設為安裝 DVD-ROM 光碟機）
內部 I/O 連接埠		1 x 外接式序列埠 2 x RJ-45 網路埠 2 x USB 3.0 連接埠（後 2 個） 4 x USB 2.0 連接埠（前 2 個，後 2 個） 1 x 顯示器連接埠 1 x PS/2 鍵盤/滑鼠複合埠

（下一頁繼續）

支援作業系統		Windows® Server 2012 64-bit Windows® Server 2012 Windows® Server 2012 R2 RedHat® Linux Enterprise Server CentOS VMware Citrix XenServer （支援版本若有變動，恕不另行通知）
防毒軟體		選購防毒軟體光碟
管理解決方案	軟體	華碩 ASWM Enterprise
外觀尺寸（高 x 寬 x 深）		436.8mm x 200mm x 478.8mm
重量（不包含處理器、記憶體與硬碟機）		15 公斤
電源供應器		300W Bronze 80Plus 單一式電源供應器
環境條件		操作溫度：10° C - 40° C 未操作溫度：-40° C - 70° C 未操作濕度：20% ~ 90%（無結露）
電氣額定值		100-127/220-240 Vac, 6/3A, 60-50Hz, Class I

* 列表規格若有變更，恕不另行通知。

1.4 前端面板

本伺服器的前端面板提供您方便地讀取功能，並包括電源按鈕、重置（Reset）按鈕、LED 指示燈號、光碟機與 2 個 USB 埠，方便您隨時瞭解系統的狀況。



- 關於前端面板 LED 指示燈，請參考 1.7.1 前面板指示燈的說明。
- 當安裝選購音效卡時，耳機和麥克風連接插孔才有作用。

1.5 後端面板

TS110-E8-PI4 後端面板包含了所有連接裝置的接頭、系統後置風扇、機殼防開啟鎖孔以及外接擴充插槽等。下圖即為伺服器後端面板圖示。



1.6 內部組件

下圖為本伺服器的標準內部組件：



1. 電源供應器模組
2. 120mm x 120mm 系統後置風扇
3. 華碩 P9D-X/MR 伺服器主機板
4. 介面卡插槽固定扣
5. 光碟機（選配）
6. 1 個 5.25 吋裝置擴充槽
7. 前置 I/O 面板（隱藏）
8. 3 個內建 3.5 吋硬碟擴充槽
9. 1 個內建 2.5 吋硬碟 / SSD 擴充槽

當您要移除或安裝系統內的組件之前，請先關閉系統電源並將電源供應器移開。

本伺服器不包含軟碟機裝置，若您需要使用軟碟機安裝驅動程式等軟體，請於透過本伺服器上提供的 USB 埠連接 USB 外接軟碟機使用。

*警告

不當移動內部組件可能會發生危險
請將手或身體其他部位與內部組件保持距離

1.7 LED 顯示燈號說明

伺服器的前端面板上包含了許多 LED 狀態顯示燈號及按鈕，有關各個燈號所代表的意義，請參考以下的說明。

1.7.1 前面板指示燈



LED 燈號	圖示	顯示狀態	說明
電源指示燈		亮燈	系統電源開啟
硬碟存取指示燈		熄滅 閃爍	無動作 讀/寫資料至硬碟內

1.7.2 網路埠指示燈



ACT/LINK LED		SPEED LED	
燈號狀態	說明	燈號狀態	說明
熄滅	未連接	熄滅	10 Mbps
綠燈	已連接	橘燈	100 Mbps
閃爍	正在存取資料	綠燈	1 Gbps

第二章
硬體安裝

2

本章節要告訴您如何安裝及移除本伺服器各個部分的組件，以及在安裝過程中必需注意的事項。

2.1 安裝及移除機殼

2.1.1 移除機殼側蓋板

- 在移除側邊蓋板之前，請先移除連接在機殼上的電源線。
- 請小心移除機殼側邊的蓋板，當您進行移除機殼內的零組件，如處理器風扇、後側機殼風扇或其他銳利的邊緣部份時，請小心移除以免傷到手指。
- 本章節內的安裝說明圖示僅供參考，安裝的步驟原則不變，而實際的產品樣式會因您選購的機種有所差異。

請依照以下步驟，移除機殼側板：

1. 欲移除機殼側蓋板，請將位於機殼後面板側邊上下的兩顆螺絲鬆開，以準備卸除側蓋板。



2. 然後打開側蓋板上的固定扣。



3. 接著將機殼側蓋板往後端推，直到脫離機殼。



4. 然後取下側蓋板，並請將其放置於一旁。



2.2 中央處理器（CPU）

本系統具備一個 LGA1150 處理器插槽，是專為 Intel® Xeon® E3-1200 v3 處理器所設計。

- 在您購買本主機板後，請確認在處理器插座上附有一個隨插即用的保護蓋，並且插座接點沒有彎曲變形。若是保護蓋已經毀損或是沒有保護蓋，或者是插座接點已經彎曲，請立即與您的經銷商連絡。
- 在安裝完主機板後，請保留隨插即用的保護蓋。只有 LGA1150 插槽上附有隨插即用保護蓋的主機板符合 Return Merchandise Authorization（RMA）的要求，華碩電腦才能為您處理產品的維修與保固。
- 本保固不包括處理器插座因遺失、錯誤的安裝或不正確的移除隨插即用保護蓋所造成的毀損。

2.2.1 安裝中央處理器

請依照以下步驟安裝處理器：

1. 找到位於主機板上的處理器插槽。



P9D-X/MR CPU LGA1150

在安裝處理器之前，請先將主機板上的處理器插槽面向您，並且確認插槽的固定扳手位在您的右手邊。

2. 以手指壓下固定扳手（A）並將其稍向左側推（B），這麼做可使扳手脫離固定扣並鬆開 CPU 輔助安裝盒。



CPU 安裝盒上的保護蓋是用以保護插槽上的接腳之用，因此只有在 CPU 安裝妥當之後，才可將其移除。

3. 請順著右圖箭頭所標示的方向，將上蓋掀開。



4. 請確認 CPU 的金色三角形標示是位在左下角的位置，接著把 CPU 順著這個方向安裝到主機板的插槽上，並請確認 CPU 的左上方的缺口與插槽上對應的校準點是相吻合的。



CPU 只能以單一方向正確地安裝到主機板上的插槽。切記請勿用力地將 CPU 以錯誤的方向安裝到插槽上，這麼做將可能導致 CPU 與插槽上的接腳損壞。

5. 將上蓋重新蓋上（A），並確認蓋板的前端邊緣滑入省力旋鈕（B）下方，接著將固定扳手（C）朝原方向推回並扣於固定扣上。



6. 將上蓋重新蓋上，接著將固定扳手朝原方向推回並扣於固定扣上，並將保護蓋自 CPU 插座上移除。



7. 請均勻塗上少許的散熱膏於散熱片上的金屬銅片，或是處理器上方的金屬保護外殼。



有些散熱器上的散熱片已經有塗佈散熱膏，若您使用的為該類散熱器，請略過本步驟。

警告：若有誤食散熱膏或不慎將散熱膏觸及眼睛時，請立即就醫！

2.2.2 安裝 CPU 散熱片和風扇

Intel LGA1150 處理器需要搭配一個專用的處理器散熱器以確保正常的散熱與穩定的運作環境。

- 您所購買的是盒裝的 Intel® 處理器，在包裝中包含專用的 CPU 散熱片或具備風扇的 CPU 散熱器。若您是單獨購買 CPU，請確認另外選購搭配符合 Intel® 認證不同樣式之 CPU 散熱片或具備風扇的 CPU 散熱器。
- Intel LGA1150 散熱片與風扇組件具備省力腳座的設計，安裝時無須任何工具便可以將螺絲旋緊或放鬆。
- 請使用 LG1150 相容的 CPU 散熱器與風扇組件，LGA1150 插槽不相容於 LGA775 和 LGA1366 插槽，安裝時請注意。

若您購買的為散裝的 CPU 散熱器與風扇組件，請確認在 CPU 上面接觸的散熱表面與 CPU 散熱器與風扇組件吻合，然後再安裝散熱片與風扇。

在安裝 CPU 散熱片和風扇至主機板之前，請確認已經先將主機板安裝至機殼裡。

請依照下面步驟安裝處理器的散熱片和風扇：

1. 將散熱器放在已經裝好的 CPU 上方，並確認主機板上的四個孔位與散熱器的四個扣具位置相吻合。
2. 將散熱器上的四個固定扣具，依對角的二組二組同時向下推，使散熱器扣合在主機板上。然後將每個扣具上的旋扭以順時鐘方向旋轉，使散熱器穩固地固定於主機板上。





請將 CPU 散熱器的方向朝向可讓散熱器的電源接頭連接到主機板上的 CPU 風扇插座上的位置。

3. 當風扇、散熱片以及支撐機構都已安裝完畢，接著請將風扇的電源線插到主機板上標示有「CPU_FAN1」的電源插槽。



P9D-X/MR CPU FAN connector

若您未連接 CPU 風扇的電源插槽，可能將會導致開機時 CPU 溫度過熱並出現「Hardware monitoring errors」的訊息。

2.2.3 移除 CPU 散熱片與風扇

請依照以下的步驟，移除 CPU 風扇與散熱片模組：

1. 從主機板上面移除連接的 CPU 風扇電源線。
2. 依箭頭逆時鐘方向旋轉鬆開 CPU 風扇與散熱片模組上的四根固定扣具。
3. 同時將兩個對角的兩支固定扣具往上拉，讓散熱片脫離固定。





4. 然後取出此 CPU 風扇與散熱片模組，並暫置於一旁。

2.3 系統記憶體

2.3.1 概觀

本主機板配置有 4 個 DDR3 DIMM（Double Data Rate 3，雙倍資料傳輸率）記憶體模組插槽。

DDR3 記憶體模組擁有與 DDR2 記憶體模組相同的外觀，但是實際上 DDR3 記憶體插槽的缺口與 DDR2 記憶體插槽不同，以防止插入錯誤的記憶體模組。DDR3 記憶體模組可提供更好的效能與更低的功耗。

下圖為 DDR3 DIMM 記憶體模組插槽在主機板上之位置。



P9D-X/MR 240-pin DDR3 DIMM sockets

2.3.2 記憶體設定

您可以任意選擇使用 2GB、4GB 與 8GB Unbuffered ECC 之 DDR3 DIMM（記憶體模組）。

記憶體設定				
每個通道的記憶體插槽數	每個通道的記憶體安裝數	記憶體類型	速度	每個 DIMM 的 Rank 數
2	1	Unbuffered DDR3 ECC	1333/1600	單一 Rank, 雙 Rank
2	2	Unbuffered DDR3 ECC	1333/1600	單一 Rank, 雙 Rank

- 請使用相同 CL（CAS-Latency 行位址控制器延遲時間）值記憶體模組，建議您使用同一廠商所生產的相同容量型號之記憶體。
- 請先從 A2 與 B2（藍色）插槽安裝。

2.3.3 安裝記憶體模組

請依照下面步驟安裝記憶體模組：

1. 先將記憶體模組插槽固定卡榫扳開。
2. 將記憶體模組的金手指對齊記憶體模組插槽的溝槽，並且在方向上要注意金手指的缺口要對準插槽的凸起點。



記憶體插槽上的凹槽為設計僅一個方向供記憶體模組插入，請在裝入前，確定記憶體模組與記憶體插槽上的安裝方向是契合的。

3. 將記憶體模組插入插槽中，若無錯誤，插槽的卡榫會因記憶體模組置入而自動扣到記憶體模組的凹孔中。



請將記憶體模組缺口對準插槽的凸起點並垂直插入，以免造成記憶體模組缺口損壞。

- 安裝二支或更多記憶體模組時，請參考主機板產品內附使用手冊上的相關說明。
- 請參閱華碩官網上關於合格記憶體廠商供應列表（QVL）的說明。

2.3.4 取出記憶體模組

請依照以下步驟取出記憶體模組：

1. 壓下記憶體模組插槽的固定卡榫以鬆開記憶體模組。
2. 再將記憶體模組由插槽中取出。



在壓下固定卡榫取出記憶體模組的同時，您可用手指頭輕輕地扶住記憶體模組，以免跳出而損及記憶體模組。

2.4 前面板的組裝

在您開始安裝 5.25 吋裝置前，您必須先移除前面板（包含了前面板及保護蓋）。

2.4.1 移除前面板組件

請依照以下說明，來移除前面板組件：

1. 找到機殼前面板上的固定扣，以鬆開前面板組件。



2. 然後將機殼前面板朝箭頭方向拉，以鬆開前面板組件。



2.5 5.25 吋裝置

本系統具備三個 5.25 吋裝置插槽，位於前面板上方，出貨時的標準配備已包含了一台光碟機，裝在如右圖標示 1 的位置所示。而 2 及 3 則為預留的插槽，可以裝入 5.25 吋裝置或 5.25 吋轉 3.5 之轉接盒，以安裝如 3.5 吋 zip 或軟碟機使用。



若您的系統上已有光碟機，則會裝在如上圖標示 1 的位置。而 2 及 3 則為預留的插槽，可以裝入 5.25 吋裝置或 5.25 吋轉 3.5 之轉接盒，以供安裝 3.5 吋的裝置使用。

2.5.1 安裝 5.25 吋裝置

請依照以下方式安裝 5.25 吋裝置：

1. 請依照前面 **移除前面板組件** 的說明，將前面板移除。
2. 再依箭頭方向所示，將擴充槽固定扣朝左拉開。



3. 卸除欲裝入 5.25 吋插槽前的金屬片擋板。如右圖所示，使用螺絲起子，插入金屬片擋板中，上下搖晃螺絲起子讓金屬片鬆脫，並取下此金屬片。



請小心取下金屬片，可使用如螺絲起子這樣的工具來輔助卸除，以避免傷到手。

4. 然後置入 5.25 吋裝置。



5. 將固定扣往右推，直到聽到一聲固定的聲響，確定將裝置固定在定位上。



6. 接著連接 SATA 排線至裝置後方的 SATA 插槽。
7. 再將 SATA 電源線，連接至裝置上面的電源插座。
8. 然後依照前面的步驟，將機殼前面板裝回至定位。



2.6 安裝硬碟機

本系統支援三（3）個 Serial ATA 硬碟機，可裝入機殼內的硬碟擴充槽，並在此擴充槽下方提供 1 個 2.5 吋硬碟/ SSD 硬碟擴充槽，讓您擴充使用。

安裝 3.5 吋硬碟機

請依照以下步驟，安裝硬 3.5 吋 Serial ATA 硬碟機：

1. 請依照前面 **移除前面板組件** 的說明，將前面板移除。
2. 取出欲安裝的 3.5 吋硬碟機，以及所附的螺絲。
3. 找到硬碟擴充槽固定扣，並下壓（A），然後朝（B）箭頭方向旋轉直到卡到定位上。



4. 將硬碟置入擴充槽，直到硬碟機上面的螺絲孔位對準擴充槽上的螺絲安裝孔位。



5. 使用螺絲將 3.5 吋硬碟機鎖上硬碟擴充槽。



6. 然後將擴充槽朝箭頭方向旋轉，裝回至定位。
7. 連接 SATA 排線與 SATA 電源線至 3.5 吋硬碟機後方。



安裝 2.5 吋硬碟機 / SSD

請依照以下步驟，安裝 2.5 吋硬碟機 / SSD：

1. 請依照前面 **移除前面板組件** 的說明，將前面板移除。
2. 取出欲安裝的 2.5 吋硬碟機 / SSD，以及所附的螺絲。
3. 如圖所示，請將系統機殼平躺在桌面上。
4. 找到硬碟擴充槽固定扣，並下壓（A），然後朝（B）箭頭方向旋轉直到卡到定位上。
5. 將 2.5 吋硬碟 / SSD 置入位於擴充槽下方的安裝處，如下圖所示，並對準此擴充槽上的螺絲安裝孔位。



6. 使用螺絲起子，並搭配所附的螺絲，將 2.5 吋硬碟 / SSD 鎖至定位。



7. 再將擴充槽如圖的箭頭方向所示，旋轉回原位。



8. 連接 SATA 排線與 SATA 電源線至 2.5 吋硬碟機 / SSD 後方，完成安裝。



2.7 擴充卡

本系統設計了便利的擴充卡快速卡扣，讓您可以更輕鬆且快速地來安裝/移除擴充卡。

當您安裝或移除任何擴充卡前，請確認先將電腦的電源線拔除。如此，方可免除任何因電器殘留於電腦中，而發生相關硬體損毀的意外狀況。

請先閱讀擴充卡的使用說明書，並在安裝之前進行必要的硬體設定。

2.7.1 安裝擴充卡

請依照以下步驟，安裝擴充卡：

1. 打開機殼側面板，並將主機平躺於一個穩定的桌面上。
2. 按下 PCI-E 擋板固定扣（A），然後握住邊緣並朝（B）箭頭方向鬆開。



3. 移除（A）處的金屬擋板固定片上的螺絲，然後卸除想要安裝擴充卡處的該片金屬擋板（B）。



4. 將擴充卡上面的金手指對準 PCI-E 插槽插入。



5. 將 PCI-E 擋板固定扣朝內壓下聽到"喀"的聲響，以確實固定擴充卡。



6. （可選擇）或是更換成裝上金屬擋板固定片，並鎖上螺絲固定。



2.7.2 設定擴充卡

安裝好擴充卡之後，接著須藉由軟體設定來調整擴充卡的相關設定。

1. 啟動電腦，然後更改必要的 BIOS 程式設定。若需要的話，您也可以參閱第五章 BIOS 程式設定以獲得更多資訊。
2. 為加入的擴充卡指派一組尚未被系統使用到的 IRQ。請參閱下頁表中所列出的中斷要求使用一覽表。
3. 為新的擴充卡安裝軟體驅動程式。

標準中斷指派分配

IRQ	優先權	指定功能
0	1	系統計時器
1	2	鍵盤控制器
2	-	可設定之岔斷控制卡
3*	11	通訊連接埠（COM 2）
4*	12	通訊連接埠（COM 1）
5*	13	--
6	14	標準軟式磁碟機控制卡
7*	15	--
8	3	系統 CMOS/即時時鐘
9*	4	ACPI 省電模式運作
10*	5	預留給 PCI 裝置使用
11*	6	預留給 PCI 裝置使用
12*	7	PS/2 相容滑鼠連接埠
13	8	數值資料處理器
14*	9	第一組 IDE 通道
15*	10	第二組 IDE 通道

*：這些通常是留給 ISA 或 PCI 裝置使用。

2.8 系統風扇

當系統風扇發生異常時，您可能會需要進行卸除並更換。如有需要，請參考以下說明來了解如何移除系統風扇。

請依照以下步驟，移除系統風扇：

1. 首先，將安裝在主機板上 REAR_ FAN1 插座上的風扇電源線拔除。



2. 接著，使用十字螺絲起子，將機殼後方鎖住此風扇的四顆螺絲卸除。



在拆除螺絲時，請用另一隻手握住機殼風扇。

3. 然後將風扇從機殼中小心地取出，就可以進行更換。



若要裝回風扇，請參考這裡的步驟進行。

2.9 連接排線

- 在本系統出廠時，產品所內附的排線皆已經做好連接。您不需要再連接或移除這些排線，除非您要再進行拆除或安裝相關的零組件。
- 請參考**第三章 主機板資訊** 以了解更多關於排線與接頭的資訊。



預先連接的系統排線

1. 24-pin ATX 電源接頭 (電源供應器至主機板)
2. 8-pin 12V 電源接頭 (電源供應器至主機板)
3. 系統風扇連接插座（系統風扇至主機板）
4. SATA 連接插座（系統預設；主機板至 SATA 裝置）
5. USB 連接插座（主機板至前置 I/O 面板）
6. 系統面板連接插座（主機板至前置 I/O 面板）

第三章
主機板資訊

3

在本章中要告訴您在安裝系統元件時所必須完成的主機板安裝程序。詳細內容有：頻率開關設定、跳線選擇區設定以及主機板的各種裝置接頭。

3.1 主機板構造圖


KB_USB2_56
EATXPWR1
BUZZ1
+12V_DUMMY1
PSUSMB1
FRNT_FAN1
EATX12V1
USB3_12
DDR3 DIMM_B2 (64bit, 240-pin module)
DDR3 DIMM_B1 (64bit, 240-pin module)
DDR3 DIMM_A2 (64bit, 240-pin module)
DDR3 DIMM_A1 (64bit, 240-pin module)
REAR_FAN1
SB_PWR1
COM1
DIGI+ EPU
CPU_FAN1
LAN_SW1
VGA1
VGA_HDR1
Intel I210AT
LGA1150
P9D-X/MR
LAN1
LAN2
FRNT_FAN2
PWR3
DOM1_PWR1
MIO1
PECI1
Intel I210AT
LAN_SW2
PCIE6
SATA2
SATA1
ASPEED AST1300
Lithium Cell CMOS Power
CLRTCME1
CLRTC1
Intel® C222
SATA4
SATA3
SW1
PCIE4
SATA6
SATA5
VGA_SW1
RAID_KEY1
PCI3
RAID_SEL1
ME_RCVR1
ME_PWRMODE1
FRNT_FAN3
LOCLED1
PCI2
ASM 1083
USB9
BIOS
USB78
Super I/O
+5V_LED1
PCI1
HDLED1
USB1011
FDO1
SGPIO1
TR1
VRSMBUS1
COM2
TPM1
AUX_PANEL1
PANEL1

主機板的各項元件

跳線選擇區	頁碼
1. Clear RTC RAM (CLRTC1)	3-4
2. VGA controller setting (3-pin VGA_SW1)	3-5
3. LAN controller setting (3-pin LAN_SW1, LAN_SW2)	3-5
4. RAID configuration utility selection (3-pin RAID_SEL1)	3-6
5. ME firmware force recovery setting (3-pin ME_RCVR1)	3-6

內部連接插槽	頁碼
1. Serial ATA 6.0/3.0 Gbps connector (7-pin SATA 6Gbps 1-2 connector [淺藍色]) (7-pin SATA 3Gbps 3-6 connector [黑色])	3-7
2. Hard disk activity LED connector (4-pin HDLED1)	3-8
3. USB 2.0 connector (10-1 pin USB78, 10-1 pin USB1011, A-Type USB9)	3-8
4. Thermal sensor cable connectors (3-pin TR1)	3-9
5. CPU, front, and rear fan connectors (4-pin FRNT_FAN1, REAR_FAN1, CPU_FAN1, FRNT_FAN2, FRNT_FAN3)	3-9
6. Serial General Purpose Input/Output connector (6-1 pin SGPIO1)	3-10
7. Serial port connectors (10-1 pin COM2)	3-10
8. Trusted Platform Module connector (20-1 pin TPM1)	3-11
9. SATA DOM power connector (4-pin PWR3)	3-11
10. ATX power connectors (24-pin EATXPWR1, 8-pin EATX12V1)	3-12
11. System panel connector (20-1 pin PANEL1)	3-13
12. Auxiliary panel connector (20-2 pin AUX_PANEL1)	3-14

3.2 跳線選擇區

1. CMOS 組態資料清除（CLRTC1）

在主機板上的 CMOS 記憶體中記載著正確的時間與系統硬體組態等資料，這些資料並不會因電腦電源的關閉而遺失資料與時間的正確性，因為這個 CMOS 的電源是由主機板上的鋰電池所供應。想要清除這些資料，可以依照下列步驟進行。

您可以依照以下的步驟，清除 COMS RTC RAM 資料：

（1）關閉電腦電源，拔掉電源線。

（2）將 CLRTC 跳線帽由 [1-2]（預設值）改為 [2-3] 約五～十秒鐘（此時即清除 CMOS 資料），然後再將跳線帽改回 [1-2]。

（3）插上電源線，開啟電腦電源。

（4）當開機步驟正在進行時按著鍵盤上的 <Del> 鍵進入 BIOS 程式畫面重新設定 BIOS 資料。

除了清除 COMS 組態資料之外，請勿將主機板上 CLRTC 的跳線帽由預設值的位置移除，因為這麼做可能會導致系統開機失敗。

若上述的步驟沒有作用，請將主機板上的電池移除，並且再次將跳線帽依照上面的步驟來清除 CMOS RTC RAM 的資料。當完成清除的動作後，請再將電池裝回主機板上。



P9D-X/MR Clear RTC RAM

2. VGA 控制器設定（3-pin VGA_SW1）

您可以透過本功能的設定來開啟或關閉主機板內建之 VGA 圖形顯示控制器功能。預設值為開啟 [1-2]。



P9D-X/MR VGA setting

3. LAN 控制設定 (3-pin LAN_SW1, LAN_SW2)

這些跳線可讓您開啟或關閉內建 Intel® I210AT Gigabit 網路控制器。設為 [1-2] 短路則啟動 Gigabit LAN 功能。



P9D-X/MR LAN setting

4. RAID 設定程式選擇 (3-pin RAID_SEL1)

本跳線提供您選擇使用哪一個 RAID 工具程式設定磁碟陣列。當您要使用 Intel® Rapid Storage Technology Enterprise 程式建立 RAID 磁碟陣列，請選擇 [2-3] 短路。



P9D-X/MR RAID setting

5. ME 韌體強制還原設定 (3-pin ME_RCVR1)

當 Intel Management Engine (ME) 韌體損壞時，本跳線帽允許您快速還原。



P9D-X/MR ME firmware setting

3.3 元件與周邊裝置的連接

1. Serial ATA 6.0/3.0Gbps 裝置連接插座
（SATA 6Gbps_1-2 [淺藍色]）
（SATA 3Gbps_3-6 [黑色]）

這些連接埠由 Intel® C222 晶片所控制，可支援使用細薄的 Serial ATA 訊號線連接 Serial ATA 硬碟，最高資料傳輸速度可達 6Gb/s。



P9D-X/MR SATA connectors



實際的資料傳輸速度取決於所安裝的 Serial ATA 硬碟速度。

2. 硬碟讀寫動作指示燈連接排針 (4-pin HDLED1)

這個排針用來與 SAS 或 SATA 介面卡連接。連接到 SATA 或 SAS 介面卡的任何裝置的讀/寫動作都會讓前面板 LED 指示燈亮燈顯示。



P9D-X/MR Storage card activity LED connector

3. USB 插座（10-1 pin USB78, 10-1 pin USB1011; A-Type USB9）

這些插座可用來連接 USB 2.0 連接埠。將 USB 擴充套件連排線連接到 USB78。這些 USB 擴充套件排線插槽支援 USB 2.0 規格，傳輸速率高達 480 Mbps。



P9D-X/MR USB 2.0 connectors

4. 溫度偵測排線插座（3-pin TR1）

這組排針為提供連接溫度偵測排線使用，若您要增加額外的溫度偵測監控功能，請在此接針上連接具有溫度偵測器的偵測排線，並將另一端放置在您欲監控的裝置上，就能進行監控。



P9D-X/MR Thermal sensor cable connector

5. CPU、前端與後端風扇電源插座（4-pin FRNT_FAN1, REAR_FAN1, CPU_FAN1, FRNT_FAN2, FRNT_FAN3）

本風扇插座支援冷卻風扇連接，將風扇電源線連接到主機板上的風扇插座，請確認黑線需接到風扇電源插座上的接地端（GND）。連接風扇電源插座時，一定要注意到極性問題。

- 千萬要記得連接風扇的電源，若系統中缺乏足夠的風量來散熱，那麼很容易因為主機內部溫度逐漸昇高而導致當機，甚至更嚴重者會燒毀主機板上的電子元件。
- 注意：這些插座並不是跳線！不要將跳線帽套在它們的針腳上。
- 所有風扇都支援華碩智慧風扇轉速（Smart Fan）控制技術。



P9D-X/MR FAN connectors

6. 序列通用輸出/輸入插座（6-1 pin SGPIO1）

這個插座為使用在 SGPIO 周邊裝置，提供給 Intel Rapid RAID SATA 指示燈用。



P9D-X/MR SGPIO connector

7. 序列連接插座 (10-1 pin COM2)

這個插座用來連接序列埠（COM）。將序列埠模組的訊號線連接至這個插座，接著將該模組安裝至機殼後側面板空的插槽上。



P9D-X/MR Serial port connectors

8. TPM 排線插槽（20-1 pin TPM1）

本插座支援安全性平台模組（TPM）系統，該系統可進行安全性儲存金鑰、數位認證、密碼與資料。此外，TPM 系統也可協助增進網路安全，保護數位辨識功能，並確保平台的整合性。



P9D-X/MR TPM connector

9. SATA DOM 電源插座（4-pin PWR3）

這組 4-pin 插座為提供某些 SATA DOM（Disk on Module）裝置使用適當的排線連接的 5V 電源。



P9D-X/MR SATA DOM Power connector

10. ATX 電源插座 (24-pin EATXPWR1, 8-pin EATX12V1)

這個插座為提供給 ATX 電源使用。由電源所提供的連接插頭已經過特別設計，只能以一個特定方向插入主機板上的電源插座。找到正確的插入方向後，僅需穩穩地將之套進插座中即可。

- 請務必連接 24-pin、8-pin 電源插座，否則系統將不會啟動。
- 若您想要安裝其他的硬體裝置，請務必使用較高功率的電源供應器以提供足夠的裝置用電需求。若電源供應器無法提供裝置足夠的用電需求，則系統將會變得不穩定或無法開機。
- 本主機板支援 ATX2.0 或更新版本的電源供應器。
- 若您想要安裝功率消耗較大的硬體裝置，請務必使用較高功率的電源以提供足夠的裝置用電需求。



P9D-X/MR ATX power connectors

11. 系統控制面板連接排針（20-pin PANEL1）

這一組連接排針包括了數個連接到電腦主機前面板的功能接針。以下將針對各項功能作逐一簡短說明。



P9D-X/MR System panel connector

(1) 系統電源指示燈連接排針（3-pin PLED）

這組排針可連接到電腦主機面板上的系統電源指示燈。在您啟動電腦並且使用電腦的情況下，該指示燈會持續亮著；而當指示燈閃爍亮著時，即表示電腦正處於睡眠模式中。

(2) 訊息指示燈號接針（2-pin MLED）

這組 2-pin 的接針可連接到電腦主機前面板上的訊息指示燈，為指示開機時的狀態，從開機時亮起至載入作業系統時，指示燈會隨即亮起。

(3) 機殼喇叭連接排針（4-pin SPEAKER）

這組排針連接到電腦主機機殼中的喇叭。當系統正常開機便可聽到嗶嗶聲，若開機時發生問題，則會以不同長短的音調來警示。

(4) 硬碟動作指示燈號接針（2-pin +HDLED）

這組 2-pin 的接針可連接到電腦主機面板上的硬碟動作指示燈，一旦硬碟有存取動作時，IDE 指示燈隨即亮起。

(5) ATX 電源/軟關機開關連接排針（2-pin PWRSW）

這組排針連接到電腦主機面板上控制電腦電源的開關。您可以根據 BIOS 程式或作業系統的設定，來決定當按下開關時電腦會在正常運作和睡眠模式間切換，或者是在正常運作和軟關機模式間切換。若要關機，請持續按住電源開關超過四秒的時間。

(6) 軟開機開關連接排針（2-pin RESET）

這組排針連接到主機板上的 Reset 開關。可以讓您在不需要關掉電腦電源即可重新開機，尤其在系統當機的時候特別有用。

12. 系統控制面板輔助連接排針（20-pin AUX_PANEL1）

本組接針支援數個伺服器系統上的功能，下述將針對各項功能做逐一簡短說明。



P9D-X/MR Auxiliary panel connector

(1) 前面板 SMBus 連接排針（6-1 pin FPSMB）

這個為提供前面板 SMBus 排線連接至前面板顯示狀態。

(2) 網路狀態指示燈（2-pin LAN1LINK, 2-pin LAN2LINK）

這兩組排針為使用 Gigabit 網路指示燈連接線來連接至前面板顯示狀態。

(3) 機殼開啟警示連接排針（4-1 pin AUX_CHASSIS）

這組排針提供給設計有機殼開啟檢測功能的電腦主機機殼之用。此外，尚須搭配一個外接式檢測裝置，譬如機殼開啟偵測感應器或者微型開關。在本功能啟用時，若您有任何移動機殼元件的動作，感應器會隨即偵測到並且送出一信號到這組接針，最後會由系統記錄下這次的機殼開啟事件。預設設定為 CASEOPEN 與 GND 接腳短路，此功能關閉。

(4) Locator 指示燈號連接排針（2-pin AUX_LOCLED1, 2-pin AUX_LOCLED2）

這些排針為前面板 Locator LED1 與 LED2 指示燈號，連接 Locator LED 排線至這些 2-pin 排針上。當您按下 Locator 按鍵時，指示燈則會亮燈顯示。

(5) Locator 按鈕/開關（2-pin AUX_BMCLOCBNT）

這組排針為連接前面板 Locator 按鈕。這個按鈕可以當您在按下後，從主機後方的亮燈處，來找到有問題主機的正確位置。

第四章
BIOS 程式設定

4

BIOS 程式調校的優劣與否，和整個系統的運作效能有極大的關係。針對自己的配備來作最佳化 BIOS 設定，可讓您的系統性統再提升。本章節將逐一說明 BIOS 程式中的每一項組態設定。

4.1 管理、更新您的 BIOS 程式

下列軟體讓您可以管理與更新主機板上的 BIOS 設定。

1. ASUS CrashFree BIOS 3：當 BIOS 程式毀損時，使用可開機的 USB 隨身碟來更新 BIOS 程式。
2. ASUS EzFlash：使用 USB 隨身碟更新 BIOS。
3. BUPDATER 程式：使用可開機的 USB 隨身碟，在 DOS 環境下更新 BIOS 程式。

上述軟體請參考相關章節的詳細使用說明。

建議您先將主機板原始的 BIOS 程式備份到可開機的 USB 隨身碟中，以備您往後需要再度安裝原始的 BIOS 程式。使用華碩線上更新（ASUS Update）程式來拷貝主機板原始的 BIOS 程式。

4.1.1 華碩 CrashFree BIOS 3 程式

華碩最新自行研發的 CrashFree BIOS 3 工具程式，讓您在當 BIOS 程式和資料被病毒入侵或毀損時，可以輕鬆的從驅動及公用程式光碟中，或是從含有最新或原始的 BIOS 檔案的 USB 隨身碟中回復 BIOS 程式的資料。

在執行更新 BIOS 程式之前，請準備隨貨附贈的驅動及公用光碟程式，或是存有 BIOS 檔案的USB 隨身碟。

使用 USB 隨身碟回復 BIOS 程式

請依照以下步驟，使用 USB 隨身碟回復 BIOS 程式。

1. 將儲存有原始或更新的 BIOS 程式檔案的 USB 隨身碟插入 USB 埠，並啟動系統。
2. 接著程式會自動檢查 USB 隨身碟中原始的或最新的 BIOS 檔案，然後開始進行更新至完成。

請勿在更新 BIOS 程式檔案時關閉或重新啟動系統！此舉將會導致系統損毀！

在驅動及公用程式光碟中的 BIOS 程式檔案，也許並非為最新的 BIOS 檔案版本，請至華碩網站（http://tw.asus.com）下載最新的 BIOS 檔案。

4.1.2 使用華碩 EzFlash 更新 BIOS 程式

華碩 EzFlash 程式讓您能輕鬆的更新 BIOS 程式，可以不必再透過開機片的冗長程序或是到 DOS 模式下執行。

- 請至華碩網站 http://tw.asus.com 下載最新的 BIOS 程式檔案。
- 以下的 BIOS 畫面僅供參考，實際的 BIOS 或許不一樣，請依實際所看到的為準。

請依照下列步驟，使用 EzFlash 來更新 BIOS：

1. 將已存好最新版的 BIOS 檔案的 USB 隨身碟插入 USB 埠。
2. 進入 BIOS 設定程式。來到 **Tool** 選單，選擇 **ASUS EzFlash Utility** 後並按下<Enter> 鍵將其開啟。



3. 按下 <Tab> 鍵可以切換至 **Drive** 欄位。
4. 按鍵盤上面的上/下方向鍵移動至存放有最新 BIOS 檔案的 USB 隨身碟目錄，然後再按 <Enter> 鍵。
5. 按下 <Tab> 鍵切換至 **Folder Info** 欄位。
6. 按鍵盤上面的上/下方向鍵選擇 BIOS 檔案，然後按 <Enter> 鍵執行 BIOS 更新作業。
7. 當完成時，請重新啟動系統。

- 本功能僅支援採用 FAT 32/16 格式的單一磁區 USB 隨身碟。
- 當更新 BIOS 時，請勿關閉或重置系統以避免系統開機失敗。

請載入預設的 BIOS 設定，以確保系統相容性與穩定性。按下 <F5> 鍵並選擇 **Yes** 以載入預設的 BIOS 設定。

4.1.3 BUPDATER 工具程式

以下的 BIOS 畫面僅供參考，請依您所見的實際 BIOS 畫面為準。

BUPDATER 工具程式提供您可以在 DOS 環境下，使用儲存有更新的 BIOS 檔案的 USB 隨身碟來更新 BIOS 檔案。

更新 BIOS 檔案

請依照以下的步驟，使用 BUPDATER 工具程式來更新 BIOS 檔案：

1. 請先造訪華碩網站（tw.asus.com）下載最新主機板的 BIOS 檔案。並將檔案儲存至可開機的 USB 隨身碟內。
2. 然後將華碩支援網站（support.asus.com）上的 BUPDATER 工具程式（BUPDATER.exe），下載並儲存至同一個可開機的 USB 隨身碟內。
3. 將系統開機至 DOS 環境下，然後使用鍵盤輸入指令：

BUPDATER /i [filename].CAP

[filename] 這裡的意思就是輸入存放在 USB 隨身碟裡頭的最新或原本 BIOS 檔案名稱，然後按 <Enter> 鍵。

```
A:\>BUPDATER /i[file name].CAP
```

4. 程式會進行檢查檔案，然後開始更新 BIOS 檔案。



請勿在更新 BIOS 程式檔案時關閉或重新啟動系統，此舉將會導致系統損毀！

5. 完成更新後，程式會回到 DOS 畫面，請重新啟動系統，透過硬碟開機。

4.2 BIOS 程式設定

主機板擁有一片可編輯的韌體晶片，您可以依照 **5.1 管理、更新您的 BIOS 程式** 部分的描述更新 BIOS 程式。

若您是自行安裝主機板，那麼當重新設定系統、或是看到 Run Setup 提示訊息出現時，您必須輸入新的 BIOS 設定值。本章節將向您介紹如何進行 BIOS 程式的設定。

即使您現在不需要使用這個設定程式，您也可以在將來變更系統設定。例如，您可以設定密碼或對電源管理設定進行變更。這些都需要您在 BIOS 程式中設定，這樣系統才能將它們儲存到晶片中的 CMOS RAM 中，進而完成這些變更。

主機板上的韌體晶片中儲存有設定程式。當您開機時，可以在系統開機自我測試（Power-On Self-Test，POST）過程中按下 <Del> 鍵，就可以啟動設定程式；否則，開機自我測試功能會繼續進行。

要在 POST 過程結束後再進行設定，您需要按下<Ctrl> + <Alt> + <Del>鍵或者直接按下機殼上的 RESET 鍵重新開機。您也可以將電腦關閉然後再重新開機。如果前兩種方式無效，再選用最後一種方式。

設定程式以簡單容易使用為目標，更方便的進行系統設定。程式採用選單模式，您可以輕鬆地瀏覽選項，進入子選單點選您要的設定，假如您不小心選擇到錯誤的設定，而不知道如何補救時，本設定程式提供一個快速鍵直接回復到上一個設定，這些將在以下的章節中有更進一步的說明。

- **BIOS 程式的出廠預設值可讓系統運作處於最佳效能，但是若系統因您改變 BIOS 程式而導致不穩定，請讀取出廠預設值來保持系統的穩定。請按下 <F5> 鍵並選擇 Yes 以載入預設的 BIOS 設定。**
- **本章節的 BIOS 畫面僅供參考，有可能與您所見到的實際畫面有所差異。**
- **請至華碩網站（tw.asus.com）下載最新的 BIOS 程式檔案來獲得最新的 BIOS 程式資訊。**

4.2.1 BIOS 程式選單介紹



4.2.2 程式功能表列說明

BIOS 設定程式最上方各選單功能說明如下：

Main	本項目提供系統基本設定。
Advanced	本項目提供系統進階功能設定。
Event Logs	本項目提供變更事件記錄設定。
Boot	本項目提供開機磁碟設定。
Monitor	本項目顯示系統溫度、電源狀態與變更風扇設定。
Security	本項目提供變更安全設定。
Tool	本項目提供特殊功能的設定。
Exit	本項目提供離開 BIOS 設定程式與出廠預設值還原功能。

使用左右方向鍵移動選項，可切換至另一個選單畫面。

4.2.3 選單項目

於功能表列選定選項時，被選擇的功能將會反白，假設您選擇 Main 功能，則會顯示 Main 選單的項目。點選選單中的其他項目（如：Event Logs、Advanced、Monitor、Boot、Tool 與 Exit）也會出現該項目不同的選項。

4.2.4 子選單

在選單畫面中，若功能選項的前面有一個小三角形標記，代表此為子選單，您可以利用方向鍵來選擇，並且按下 <Enter> 鍵來進入子選單。



4.2.5 操作功能鍵說明

在選單畫面的右下方為操作功能鍵說明，請參照功能鍵說明來選擇及改變各項功能。

4.2.6 線上操作說明

在選單畫面的右上方為目前所選擇的作用選項的功能說明，此說明會依選項的不同而自動變更。

4.2.7 設定值

這些存在於選單中的設定值是提供給使用者選擇與設定之用。這些項目中，有的功能選項僅為告知使用者目前運作狀態，並無法更改，那麼此類項目就會以淡灰色顯示。而可更改的項目，當您使用方向鍵移動項目時，被選擇的項目以反白顯示，代表這是可更改的項目。當您選擇一個項目並按下 <Enter> 鍵後，就會顯示該項目的選項。

4.2.8 設定視窗

在選單中請選擇功能項目，然後按下 <Enter> 鍵，程式將會顯示包含此功能所提供的選項小視窗，您可以利用此視窗來設定您所想要的設定。

4.2.9 捲軸

在選單畫面右方若出現如右圖的捲軸畫面，即代表此頁選項超過可顯示的畫面，您可利用上/下方向鍵或是 <PageUp>、<PageDown> 鍵來切換畫面。

4.3 主選單（Main Menu）

當您進入 BIOS 設定程式時，首先出現的第一個畫面即為主選單，內容如下圖。主選單提供您檢視基本的系統資訊與允許您設定系統日期、時間、語言與安全設定。



4.3.1 System Date

提供您設定設定系統的日期 [星期 月/日/年]。

Day = 星期幾

mm = 月（使用數字鍵輸入）

dd = 日（使用數字鍵輸入）

yyyy = 年（numeric value）

4.3.2 System Time

提供您設定設定系統的時間 [星期 月/日/年]。

hh = 時（使用數字鍵輸入）

mm = 分（使用數字鍵輸入）

ss = 秒（使用數字鍵輸入）

4.4 進階選單（Advanced menu）

進階選單可讓您改變中央處理器與其他系統裝置的詳細設定。

注意！在您設定本進階選單時，不正確的數值將導致系統損毀。



4.4.1 處理器設定（CPU Configuration）

本項目可讓您得知中央處理器的各項資訊，以及變更中央處理器的相關設定。若部份項目未顯示，則表示您所安裝的您的處理器不支援該項功能。



使用向上/向下方向鍵，可以瀏覽第二頁的功能項目。

若想快速跳至第二頁瀏覽，可以按鍵盤上的 Page Down 按鈕，按下 Page Up 按鈕則可以回到第一頁。



Hyper-threading [Enabled]

本項目提供您啟用或關閉 Intel Hyper-Threading（高速執行緒）技術，當關閉（Disabled）時，僅會啟動單線程核心。設定值有：[Enabled] [Disabled]

Active Processor Cores [All]

提供您選擇每個處理器封包的 CPU 核心數。設定值有：[All] [1] [2] [3]

Execute-Disable Bit [Enabled]

當本項目設定為 [Disabled] 時，BIOS 程式會迫使 XD 功能總是降低至 0。設定值有：[Disabled] [Enabled]

Intel® Virtualization Technology [Enabled]

本項目提供您啟用或關閉 Intel® Virtualization 技術，當啟用時可以讓硬體平台同時執行多重的作業系統，啟用後可以讓一個系統來虛擬成數個系統。設定值有：[Disabled] [Enabled]

Hardware Prefetcher [Enabled]

啟用或關閉硬體 Prefetcher 功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]

Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]

啟用或關閉 Adjacent Cache Line Prefetch 功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]

CPU AES [Enabled]

啟用或關閉 CPU 進階加密標準指令。設定值有：[Disabled] [Enabled]

Boot performance mode [Turbo Performance]

本項目提供您在切換作業系統前 BIOS 設定選擇的效能狀態。設定值有：[Max Non-Turbo Performace] [Max Battery] [Turbo Performance]

EIST [Enabled]

啟用或關閉 EIST（Enhanced Intel SpeedStep Technology）功能。設定值有：[Enabled] [Disabled]

Turbo Mode [Enabled]

本項目僅當 EIST 項目設為 [Enabled] 時才會顯示，並提供您啟用或關閉 Intel® Turbo Mode 技術。設定值有：[Enabled] [Disabled]

Energy Performance [Performance]

本項目為提供您在效能與省電兩者之間做最佳化的選擇。設定值有：[Performance] [Balanced Performance] [Balanced Energy] [Energy Efficient]

CPU C states [Enabled]

提供您啟用或關閉 CPU C states 功能。設定值有：[Enabled] [Disabled]

以下的項目僅當 CPU C states 設定為 [Enabled] 時才會顯示。

Enhanced C1 State [Enabled]

本項為啟用或關閉 Enhanced C1 state。設定值有：[Enabled] [Disabled]

CPU C3 Report [Enabled]

啟用或關閉 CPU C3 回報至作業系統。設定值有：[Enabled] [Disabled]

CPU C6 Report [Enabled]

啟用或關閉 CPU C6 回報至作業系統。設定值有：[Disabled] [Enabled]

CPU C7 Report [CPU C7s]

啟用或關閉 CPU C7 回報至作業系統。設定值有：[Disabled] [CPU C7] [CPU C7s]

C1 state auto demotion [Enabled]

若本項目設為 [Enabled]，CPU 會依據非核心自動降級訊息將 C3/C6/C7 要求降為 C1。設定值有：[Disabled] [Enabled]

C3 state auto demotion [Enabled]

若本項目設為 [Enabled]，CPU 會依據非核心自動降級訊息將 C6/C7 要求降為 C3。設定值有：[Disabled] [Enabled]

Package C state demotion [Disabled]

啟用或關閉 Package C state demotion 功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]

C1 state auto undemotion [Enabled]

從已降級的 C1 返回。設定值有：[Disabled] [Enabled]

C3 state auto undemotion [Enabled]

從已降級的 C3 返回。設定值有：[Disabled] [Enabled]

Package C state undemotion [Disabled]

啟用或關閉 Package C 反降級。設定值有：[Disabled] [Enabled]

C state Pre-Wake [Enabled]

啟用或關閉 C state Pre-Wake 功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]

CFG lock [Enabled]

啟用或關閉 CFG lock（CFG 鎖定）功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]

Package C State limit [AUTO]

設定 Package C State 限制至 AUTO。設定值有：[C0/C1] [C2] [C3] [C6] [C7] [C7s] [AUTO]

LakeTiny Feature [Disabled]

啟用或關閉 LakeTiny 以供 C state 設定。設定值有：[Disabled] [Enabled]

Intel TXT (LT) Suppot [Disabled]

啟用或關閉 Intel TXT (LT) 支援。設定值有：[Disabled] [Enabled]

4.4.2 PCH-IO 設定

提供您設定 PCH 參數。


Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
Advanced
Intel PCH RC Version 1.3.0.0
Intel PCH SKU Name C224
Intel PCH Rev ID 04/C1
USB Configuration
USB Configuration settings.

USB 設定

提供您設定 USB Configuration 裡的項目。


Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
Advanced
USB Configuration
XHCI Mode [Auto]
EHCI1 [Enabled]
EHCI2 [Enabled]
USB Ports Per-Port Disable Control [Disabled]
Mode of operation of xHCI controller.

XHCI Mode [Auto]

本項目提供您設定 xHCI 控制器的操作模式。設定值有：[Auto] [Enabled] [Disabled]

EHCI1 / EHCI2 [Enabled]

提供您控制 USB EHCI (USB 2.0) 功能。一組 EHCI 控制器則必須總是開啟。設定值有：[Auto] [Disabled] [Enabled]

USB Ports Per-Port Disable Control [Disabled]

本項目為控制關閉 USB 連接埠（0-13）。設定值有：[Auto] [Disabled] [Enabled]

以下的項目僅當 USB Ports Per-Port Disabled Control 設定為 [Enabled] 時才會顯示。

USB Port #0-#13 Disable [Enabled]

本項目為提供控制啟用或關閉所有的 USB 連接埠（0-13）。設定值有：[Disabled] [Enabled]

PCH Azalia Configuration

提供您控制偵測 Azalia 裝置。設定值有：[Auto] [Disabled]


Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
Advanced
PCH Azalia Configuration
Azalia [Auto]
Control Detection of the Azalia device.
Disabled = Azalia will be unconditionally disabled
Enabled = Azalia will be unconditionally Enabled
Auto = Azalia will be enabled if present, disabled otherwise.

4.4.3 SATA 設定（SATA Configuration）

當進入設定畫面時，BIOS 會自動偵測目前現有的 SATA 裝置。若該 SATA Port 項目顯示為 Not Present，則表示對應的該連接埠並未連接 SATA 裝置。


Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
Advanced
SATA Controller(s) [Enabled]
SATA Mode Selection [AHCI]
S.M.A.R.T. Status Check [Enabled]
Serial ATA Port 0 HardDisk (250.0GB)
Software Preserve SUPPORTED
Port 0 [Enabled]
Hot Plug [Enabled]
SATA Device Type [Hard Disk Drive]
Spin Up Device [Disabled]
Serial ATA Port 1 HardDisk (250.0GB)
Software Preserve SUPPORTED
Port 1 [Enabled]
Hot Plug [Enabled]
SATA Device Type [Hard Disk Driver]
Spin Up Device [Disabled]
Serial ATA Port 2 HardDisk (250.0GB)
Software Preserve SUPPORTED
Port 2 [Enabled]
Hot Plug [Enabled]
SATA Device Type [Hard Disk Driver]
Spin Up Device [Disabled]
Enable or disable SATA Device.

SATA Controller(s) [Enabled]

啟用或關閉 SATA 裝置。設定值有：[Enabled] [Disabled]

SATA Mode Selection [AHCI]

本項目提供選擇 SATA Controller(s) 所採用的運作模式。設定值有：[AHCI] [IDE] [RAID]

S.M.A.R.T. Status Check [Enabled]

提供開啟或關閉自動偵測、分析、報告技術（Smart Monitoring, Analysis, and Reporting Technology）。當讀/寫硬碟資料發生錯誤時，這項功能允許在 POST（開機自我偵測）時回報警示訊息。設定值有：[Enabled] [Disabled]

Compatible Mode [Disabled]

本項目僅當 SATA Mode Selection 選擇為 [IDE] 時才會顯示，提供您啟用或關閉 Compatible mode。設定值有：[Disabled] [Enabled]


Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
Advanced
SATA Controller(s) [Enabled]
SATA Mode Selection [IDE]
Compatible Mode [Disabled]
S.M.A.R.T. Status Check [Enabled]
Serial SATA Port 0 HardDisk (250.0GB)
Software Preserve SUPPORTED
Serial SATA Port 1 HardDisk (250.0GB)
Software Preserve SUPPORTED
Serial SATA Port 2 HardDisk (250.0GB)
Software Preserve SUPPORTED
Serial SATA Port 3 HardDisk (250.0GB)
Software Preserve SUPPORTED
Serial SATA Port 4 HardDisk (250.0GB)
Software Preserve SUPPORTED
Serial SATA Port 5 ASUS DVD-E8 ATAPI
Software Preserve SUPPORTED
Determines how SATA controller(s) operate.

4.4.4 系統代理（SA）設定

本項目提供變更 System Agent（系統代理）參數。


Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
Advanced
System Agent Bridge Name Haswell
System Agent RC Version 1.0.0.0
VT-d Capability Supported
VT-d [Enabled]
Enable NB Card [Disabled]
BDAT ACPI Table Support [Disabled]
VGA Priority [Offboard]
Memory Configuration
Check to enable VT-d function on MCH.

VT-d [Enabled]

啟用或關閉在 MCH 上的 VT-d 功能。設定值有：[Enabled] [Disabled]

Enable NB CRID [Disabled]

啟用或關閉 NB CRID WorkAround 功能。設定值有：[Enabled] [Disabled]

BDAT ACPI Table Support [Disabled]

啟用或關閉支援 BDAT ACPI table。設定值有：[Enabled] [Disabled]

VGA Priority [Offboard]

這個項目提供您可以選擇在內建與外接之間搜尋視訊裝置。設定值有：[Onboard] [Offboard]

記憶體設定

本項目提供您變更記憶體設定值。


Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
Advanced
Memory Information
Memory RC Version 1.3.0.0
Memory Frequency 1333 MHz
Usage Memory 4096 MB (DDR3)
DIMM_A1 Not Present
DIMM_A2 1024 MB (DDR3)
DIMM_A3 Not Present
DIMM_A4 Not Present
CAS Latency (tCL) 9
Minimum delay time
CAS to RAS (tRCDmin) 9
Row Precharge (tRPmin) 9
Active to Precharge (tRASmin) 24
Memory Frequency Limiter [Auto]
Memory Scrambler [Enabled]
Memory Remap [Enabled]
GDXC Support [Disabled]
Maximum Memory Frequency Selections in MHz.

Memory Frequency Limiter [Auto]

提供您設定記憶體的頻率，單位為 MHz。設定值有：[Auto] [1333] [1600]

Memory Scrambler [Enabled]

啟用或關閉支援 Memory Scrambler。設定值有：[Enabled] [Disabled]

Memory Remap [Enabled]

啟用或關閉大於 4G 的 Memory Remap（記憶體重新映射）。設定值有：[Enabled] [Disabled]

GDXC Support [Disabled]

啟用或關閉 GDXC 功能。設定值有：[Enabled] [Disabled]

4.4.5 PCI 子系統設定（PCI Subsystem Settings）

提供您設定 PCI、PCI-X 與 PCI Express 設定值。


Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
Advanced
PCI Bus Driver Version V 2.05.02
PCI 64bit Resources Handling
Above 4G Decoding [Disabled]
PCI Common Settings
Load RT32 Image [Enabled]
PCI Express Settings
PCIE Slot Configuration
Change PCI Express Devices Settings.

Above 4G Decoding [Disabled]

若您的系統支援 64-bit PCI 解碼能力，則可以啟用或關閉 64 位元運算能力的裝置，來解碼超過 4G 以上的 Address Space（地址空間）。設定值有：[Disabled] [Enabled]

Load RT32 Image [Enabled]

啟用或關閉 RT32 圖形載入功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]

PCI Express 設定

提供您變更 PCI Express 裝置設定值。


Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
Advanced
PCI Express Device Register Setting
PCI Express Device Register Settings
ASPM Support [Disabled]
WARNING: Enabling ASPM may cause some PCIE devices to fail
Set the ASPM Level: Force L0s - Force all links to L0s State: AUTO - BIOS auto configure :DISABLE - Disables ASM

ASPM Support [Disabled]

提供您啟用或關閉支援 Active State Power Management（ASPM）功能。ASPM 是一個電源管理協定，可以延長電池壽命。設定值有：

[Disabled] 關閉 ASMP
[Auto] 由 BIOS 自動設定
[Force L0s] 強制所有連結至 L0s 狀態

PCIE 插槽設定

提供您執行 PCIE 插槽設定。



PCIE Option Rom 4/5 [Enabled]

啟用或關閉 PCIE 插槽。設定值有：[Disabled] [Enabled]

4.4.6 USB 設定（USB Configuration）


Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
Advanced
USB Configuration
USB Devices
1 mouse,2 Hubs
Legacy USB Support [Enabled]
USB3.0 Support [Enabled]
XHCI Hand-off [Enabled]
EHCI Hand-off [Disabled]
USB Mass Storage Driver Support [Enabled]
Port 60/64 Emulation [Enabled]
USB hardware delays and time-outs:
USB transfer time-out [20 sec]
Device reset time-out [20 sec]
Device power-up delay [Auto]
Enables Legacy USB support. AUTO option disables legacy support if no USB devices are connected. DISABLE option will keep USB devices available only for EFI applications.

USB Devices 項目會自動偵測數值。若無偵測到 USB 裝置，則該項目會顯示為 None。

Legacy USB Support [Enabled]

本項目用來啟動或關閉支援既有 USB 裝置功能。當設定為預設值 [Auto] 時，系統可以在開機時便自動偵測是否有 USB 裝置存在，若是，則啟動 USB 控制器；反之則不會啟動。但是若您將本項目設定為 [Disabled] 時，那麼無論是否存在 USB 裝置，系統內的 USB 控制器都處於關閉狀態。設定值有：[Disabled] [Enabled] [Auto]

USB3.0 Support [Enabled]

本項目為啟用或關閉支援 USB3.0（XHCI）控制器。設定值有：[Enabled] [Disabled]

XHCI Hand-off [Enabled]

這是一個解決作業系統沒有 XHCI 所有權變更，為根據 XHCI 驅動程式變更。設定值有：[Disabled] [Enabled]

EHCI Hand-off [Disabled]

這是一個解決作業系統沒有 EHCI 所有權變更，為根據 EHCI 驅動程式變更。設定值有：[Disabled] [Enabled]

USB Mass Storage Driver Support [Enabled]

啟用或關閉支援 USB 大量儲存裝置驅動程式。設定值有：[Disabled] [Enabled]

Port 60/64 Emulation [Enabled]

啟用 I/O 連接埠 60h/64h 模擬支援。這應為啟用給完整支援既有 non-USB aware 0ses 的 USB 鍵盤。設定值有：[Disabled] [Enabled]

USB transfer time-out [20 sec]

本項提供您選擇 USB transfer time-out 數值。設定值有：[1 sec] [5 sec] [10 sec] [20 sec]

Device reset time-out [20 sec]

提供您選擇 USB device reset time-out 數值。設定值有：[10 sec] [20 sec] [30 sec] [40 sec]

Device power-up delay [Auto]

在做適當的自我回報給 Host Controller（主機控制器）之前，提供您在設定採用最大時間值。設定值有：[Auto] [Manual]

4.4.7 TPM


Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
Advanced
Configuration
TPM Support [Disabled]
Current Status Information
SUPPORT TURNED OFF
Enables or Disables BIOS support for security device.O.S. will not show Security Device. TCG EFI protocol and INT1A interface will not be available.

Security Device Support [Disabled]

啟用或關閉加密裝置的 BIOS 支援。設定值有：[Disabled] [Enabled]

4.4.8 ACPI 設定


Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
Advanced
ACPI Settings
Enable Hibernation [Enabled]
ACPI Sleep State [Both S1 and S3 avai...]
Enables or Disables System ability to Hibernate (OS/S4 Sleep State). This option may not be effective with some OS.

Enable Hibernation [Enabled]

本項啟用或關閉 Hibernation 功能（OS/S4 休眠狀態）設定值有：[Disabled] [Enabled]

ACPI Sleep State [Both S1 and S3 available for OS to choose from]

提供您設定 ACPI 休眠狀態。設定值有：[Suspend Disabled] [S1 only (CPU Stop Clock)] [S3 only (Suspend to RAM)] [Both S1 and S3 available for OS to choose from]

4.4.9 WHEA 支援（WHEA Support）


Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
Advanced
WHEA Support [Enabled]
Enables or disable Windows Hardware Error Architecture.

WHEA Support [Enabled]

本項目提供您啟用或關閉 WHEA（Windows Hardware Error Architecture）支援。設定值有：[Disabled] [Enabled]

4.4.10 NCT6779D Super IO 設定


Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
Advanced
NCT6779D Super IO Configuration
Serial Port 1 Configuration
Serial Port 2 Configuration
Set Parameters of Serial Port 1 (COM1)

Serial Port 1/2 Configuration

這個子選單裡頭的項目，為提供您設定序列埠 1（COM1）與序列埠 2（COM2）的設定值。

Serial Port [Enabled]

啟用或關閉序列埠（COM 1/2）。設定值有：[Enabled] [Disabled]

Change Settings [Auto]

本項目僅當 Serial Port 項目設為 [Enabled] 時才會顯示。這個項目提供您設定序列埠的基礎位址。設定值有：

[Auto]
[IO=3F8h; IRQ=4]
[IO=3F8h: IRQ=3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12]
[IO=2F8h; IRQ=3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12]
[IO=3E8h; IRQ=3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12]
[IO=2E8h; IRQ=3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12]
[IO=2E8h; IRQ=3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12]

Parallel Port Configuration
本子選單提供您設定並列埠。

Parallel Port [Enabled]
提供您啟用或關閉並列埠（LPT/LPTE）。設定值有：[Enabled] [Disabled]

Change Settings [Auto]
提供您選擇 Super IO 裝置的最理想設定。
設定值有：[Auto] [IO=378h; IRQ=5] [IO=378h: IRQ=5, 6, 7, 10, 11, 12] [IO=278h; IRQ=5, 6, 7, 10, 11, 12] [IO=3BCh; IRQ=5, 6, 7, 10, 11, 12]

Device Mode [STD Printer Mode]
本項目為提供您選擇列印埠模式。設定值有：[STD Printer mode] [SPP Mode] [EPP-1.9 and SPP Mode] [EPP-1.7 and SPP Mode] [ECP Mode] [ECP and EPP 1.9 Mode] [ECP and EPP 1.7 Mode]

4.4.11 Intel 伺服器平台服務（Intel Server Platform Services）

本項目會顯示在系統裡的 Intel® 伺服器平台服務訊息。


Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
Advanced
Intel Sever Platform Services Configuration
ME BIOS Interface Ver : 1.0
SPS Version 3.0.4.162
ME FW Status Value : 0xf0345
ME FW State : SPS ME FW Active
ME FW Operation State : M0 without UMA
ME FW Error Code : No Error
ME NM FW Status Value : 0x80000001
BIOS Booting Mode : Power Optimized Mode
Cores Disabled : 0
ME FW SKU Information : Node Manager
End-of-POST Status : EOP disabled in POST

4.4.12 內建網路設定（Onboard LAN Configuration）

本項目提供您設定內建的網路功能。


Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
Advanced
Onboard LAN Configuration
INTEL I210 LAN1 MAC: 00:E0:18:10:18:E8
INTEL I210 LAN2 MAC: 00:E0:18:10:18:E9
INTEL I210 LAN1 Enable [Enabled]
INTEL I210 LAN1 OpROM [PXE]
INTEL I210 LAN2 Enable [Enabled]
INTEL I210 LAN2 OpROM [PXE]
INTEL I210 LAN
Disable/Enable

INTEL I210 LAN1 - LAN2 Enable [Enabled]

啟用或關閉系統裡的 INTEL I210 網路功能。設定值有：[Enabled] [Disabled]

INTEL I210 LAN1 - LAN2 OpROM [PXE]

提供您啟用 Intel I210 LAN OpROM。設定值有：[Disabled] [PXE] [iSCSI]

4.4.13 MIO 卡設定

提供您設定 MIO 卡的設定值。


Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
Advanced
Set MIO Card
MIO Card Type [ALC 892]
Front Panel Type [AC97]
MIO Card Type

MIO Card Type [ALC 892]

提供您選擇 MIO 卡的類型。設定值有：[ALC 892] [ALC 888]

Front Panel Type [AC97]

提供您選擇 MIO 前面板的類型。設定值有：[AC97] [HD]

4.4.14 序列埠控制台轉向（Serial Port Console Redirection）



COM1/COM2 Console Redirection [Disabled/Enabled]

啟用或關閉控制台的轉向功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]

當 Console Redirection 設定為 [Enabled] 時，Console Redirection Settings 便可以進行設定。

COM1/COM2 Console Redirection Setting

這些設定值可以指定主機電腦和遠端電腦（使用者所使用的）如何交換資料。兩部電腦應該具備相同或相容的設定。

Terminal Type [VT-UTF8]

提供您設定終端類型。

[VT100]	ASCII 字元設定。
[VT100+]	延伸 VT100 支援顏色、功能鍵等等。
[VT-UTF8]	使用 UTF8 加密以映像 Unicode（萬國碼）字元在 1 或更多位元組以上。
[ANSI]	延伸 ASCII 字元設定。

Bits per second [57600]

選擇序列埠傳輸速度，這速度必須與另一邊符合，過長或過多都可能會導致速度變慢。設定值有：[9600] [19200] [38400] [57600] [115200]

Data Bits [8]

設定值有：[7] [8]

Parity [None]

一個 parity（同位）位元能發送資料位元來檢測一些傳輸錯誤，[Mark] 與 [Space] parity 則不允許錯誤檢測。設定值有：[None] [Even] [Odd] [Mark] [Space]

Stop Bits [1]

Stop bits 為序列資料封包的終點（開始位元表示起始）。標準設定是 1 Stop bit。使用較慢的裝置通訊可能會需要超過 1 stop bit。設定值有：[1] [2]

Flow Control [Hardware RTS/CTS]

Flow control（流量控制）能預防在緩衝區溢滿時的資料流失。當傳送資料時，若接收的緩衝區已經滿了，此時會送出“stop”（停止）訊號來停止傳送資料流（data flow）。當緩衝區空出時，會再送出“start”（開始）訊號以重新開始傳送資料流。硬體流量控制使用兩條金屬線來傳送 start/stop（開始/停止）訊號。設定值有：[None] [Hardware RTS/CTS]

VT-UTF8 Combo Key Support [Enabled]

當 Terminal Type 項目設定為 [ANSI] 或 [VT100] 時，本項目才會顯示，並可以讓您啟動或關閉在 ANSI 或 VT100 終端器下所支援的 VT-UTF8 組合碼。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

Recorder Mode [Disabled]

若啟用此模式則僅會傳送文字，此為擷取終端資料。設定值有：[Disabled] [Enabled]

Resolution 100x31 [Enabled]

啟用或關閉延伸終端解析度。設定值有：[Disabled] [Enabled]

Legacy OS Redirction Resolution [80x24]

設定支援舊有作業系統的行、列數。設定值有：[80x24] [80x25]

Putty Keypad [VT100]

本項目提供您選擇 FunctionKey 與在 Putty 上面的 Keypad。設定值有：[VT100] [LINUX] [XTERMR6] [SCO] [ESCN] [VT400]

Redirection After BIOS POST [Bootloader]

當 Bootloader 已被選擇超過傳統控制台轉向，則允許您設定本項。設定值有：[Always Enable] [Bootloader]

Serial Port for Out-of-Band Management/Windows Emergency Management Services (EMS) Settings

當 Console Redirection 設定為 [Enabled] 時，以下的項目才會顯示。

Out-of-Band Mgmt Port [COM1]

經由序列埠來遠端遙控管理 Windows Server 系統。設定值有：[COM1] [COM2]

Terminal Type [VT-UTF8]

提供您設定 out-of-band 管理的終端類型。設定值有：

[VT100] ASCII 字節設置。

[VT100+] 延伸 VT100 支持顏色、功能鍵等等。

[VT-UTF8] 使用 UTF8 加密以映像 Unicode（萬國碼）字節在 1 或更多字節以上。

[ANSI] 延伸 ASCII 字節設置。

Bits per second [115200]

選擇序列埠傳輸速度，這速度必須與另一邊符合，過長或過多都可能會導致速度變慢。設定值有：[9600] [19200] [38400] [57600] [115200]

Flow Control [None]

本項目可以提供您控制傳輸時的流量速率。設定值有：[None] [Hardware RTS/CTS] [Software Xon/Xoff]

4.4.15 運轉時間錯誤記錄支援（Runtime Error Logging Support）


Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
Advanced
Runtime Error Logging Support [Disabled]
Enable/Disable Runtime Error Logging Support.

Runtime Error Logging Support [Disabled]

啟用或關閉 Runtime Error Logging（運轉時間錯誤記錄）支援功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]

4.4.16 進階電源管理設定（APM）

本項目提供您進行進階電源管理（APM）設定。


Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
Advanced
Restore AC Power Loss [Last State]
Power On By PCI [Disabled]
Power On By PCIE [Disabled]
Power On By RTC [Disabled]
EuP Ready [Disabled]
Specify what state to go to when power is re-applied after a power failure (G3 state).

Restore on AC Power Loss [Last State]

若設定為 [Power Off]，則當系統在電源中斷之後電源將維持關閉狀態。若設定為 [Power On]，當系統在電源中斷之後重新開啟。若設定為 [Last State]，會將系統設定回復到電源未中斷之前的狀態。設定值有：[Power Off] [Power On] [Last State]

Power On By PCI [Disabled]

[Disabled] 關閉關閉 PME 從 S5 上的 PCI 裝置喚醒動作。

[Enabled] 允許您透過 PCI 網路或數據機（數據卡）進行開機的動作。要使用本功能，ATX 電源供應器必須可以提供至少 1 安培的電流及 +5VSB 的電壓。

Power On By PCIE [Disabled]

[Disabled] 關閉使用 PCI Express 裝置喚醒的功能。

[Enabled] 啟用則您可以使用 PCI Express 裝置喚醒的功能。

Power On By RTC [Disabled]

[Disabled] 關閉 RTC 喚醒功能。

[Enabled] 當您設為 [Enabled] 時，將出現 RTC Alarm Date (Days) 與 Hour/Minute/Second 的子項目，您可自行設定時間讓系統自動開機。

EUP Ready [Disabled]

當本項設為 [Enabled] 時，所有其他 PME 選項將切換至關閉。設定值有：[Disabled] [Enabled]

4.4.17 區域網路堆疊（Network Stack）


Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
Advanced
Network stack [Disable]
Enable/Disable the network stack (Pxe and UEFI)

Network stack [Disable]

啟用或關閉 network stack 功能。設定值有：[Disable] [Enable]

以下的項目僅當 Network stack 設定為 [Enabled] 時才會顯示。

Ipv4/Ipv6 PXE Support [Enabled]

啟用或設定 Ipv4/Ipv6 PXE 開機選項。設定值有：[Disabled] [Enabled]

4.4.18 Intel® RC 驅動程式版本

本項目會顯示 Intel RC 驅動程式的版本。


Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
Advanced
Intel CPU RC Version 1.0.0.0
Memory RC Version 1.0.0.0
Intel SA RC Version 1.0.0.0
Intel PCH RC Version 1.0.0.0

4.5 事件記錄選單（Event Log menu）

本選單提供您變更事件記錄設定與檢視系統事件記錄。


Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
Main Advanced Event Logs Boot Monitor Security Tool Exit
Change Smbios Event Log Settings
View Smbios Event Log
View System Event Log
Press <Enter> to change the Smbios Event Log configuration.

變更 Smbios 事件記錄設定


Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
Event Logs
Enabling/Disabling Options
Smbios Event Log [Enabled]
Erasing Settings
Erase Event Log [No]
When Log is Full [Do Nothing]
NOTE: All values changed here do not take effect until computer is restarted.
Change this to enable or disable all features of Smbios Event Logging during boot.

Smbios Event Log [Enabled]

提供您啟用或關閉所有 Smbios event logging（事件載入）功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]

Erase Event log [No]

提供您選擇清除 Smbios event log 裡的項目。設定值有：[No] [Yes, Next reset] [Yes, Every reset]

When Log is Full [Do Nothing]

當 Smbios Event Los 設定為 [Enabled]，而且事件記錄（event log）存滿了時，本項目可以提供您設定做如何反應。設定值有：[Do Nothing] [Erase Immediately]

4.6 啟動選單（Boot menu）

本選單可讓您改變系統啟動裝置與相關功能，請選擇所需要設定的項目並按一下 <Enter> 鍵以顯示子選單項目。


Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
Main Advanced Event Logs Boot Monitor Security Tool Exit
Boot Configuration
Setup Prompt Timeout 1
Bootup NumLock State [On]
Full Screen Logo [Enabled]
CSM16 Module Version 07.69
GateA20 Active [Upon Request]
Option ROM Messages [Force BIOS]
INT19 Trap Response [Immediate]
Boot Device Seeking [Endless PXE]
Boot Option Priorities
Boot Option #1 [P0: DVD]
Boot Option #2 [P4: Harddisk 2.50G]
Boot Option #3 [Windows Boot Man..]
Network Device BBS Priorities
Hard Drive BBS Priorities
CSM parameters
Number of seconds to wait for setup activation key. 65535(0xFFFF) means indefinite waiting.

Setup Prompt Timeout [xx]

使用 <+> 與 <-> 鍵來調整等待設定啟動鍵的秒數。

Bootup Num-Lock [On]

本項為設定在開機時 <NumLock> 鍵是否自動啟動。設定值有：[Off] [On]

Full Screen Logo [Enabled]

若您要使用個人化開機畫面，請將本項目設定為啟用 [Enable]。設定值有：[Disabled] [Enabled]

如果您欲使用華碩 MyLogo2™ 功能，請務必將 Full Screen Logo 項目設定為 [Enabled]。

GateA20 Active [Upon Request]

[Upon Request] GA20 能透過 BIOS 服務關閉。

[Always] 請不要允許關閉 GA20；當任何 RT 編碼執行大於 1MB 時，這個選項很有用。

Option ROM Message [Force BIOS]

本項目為設定顯示模式給隨選唯讀記憶體。設定值有：[Force BIOS] [Keep Current]

INT19 Trap Response [Immediate]

本項目提供設定經由隨選唯讀記憶體在 INT19 陷阱上的 BIOS 反應。設定值有：[Immediate] [Postponed]

Boot Device Seeking [Endless PXE]

[Endless PXE]　持續找尋遠端開機映像直到開機映像找到或使用者選擇放棄為止（按 <Ctrl>+<Alt>+<Del> 鍵）。

[Normal]　找尋遠端開機映像一次後停止。

Boot Option Priorities

這些項目為列出目前可用的開機裝置優先順序。螢幕上顯示的裝置數量即為根據您在系統中所安裝的裝置數量。

- 若要在開機過程中選擇開機裝置，請於開機看到 ASUS 圖示時按下 <F8> 鍵。
- 您可以依照以下的方式，進入 Windows 作業系統的安全模式（Safe Mode）：
  - 當顯示 ASUS 圖示時，按下 <F5> 鍵。
  - 在 POST（開機自我測試）後，按下 <F8> 鍵。

Network Device BBS Priorities / Hard Drive BBS Priorities

提供您在此群組裡設定既有裝置的開機順序。

CSM Parameters（CSM 參數）

本選單提供您設定 OpROM execution、boot options filter 與其他 OpROM settings 等設定。


Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
Boot
Launch CSM [Enabled]
Boot Option filter [Legacy only]
Launch PXE OpROM policy [Legacy only]
Launch Storage OpRom policy [Legacy only]
Launch Video OpRom policy [Legacy only]
Other PCI device ROM priority [Legacy OpROM]
This option controls if CSM will be launched.

Launch CSM [Enabled]

啟用或關閉使用 CSM。設定值有：[Disabled] [Enabled]

Boot Option filter [Legacy only]

提供您控制什麼樣的裝置可以讓系統啟動。設定值有：[UEFI and Legacy] [Legacy only] [UEFI only]

Launch PXE OpROM policy [Legacy only]

本項目提供您控制 UEFI 的執行與 Legacy PXE OpROM。設定值有：[Do not launch] [UEFI only] [Legacy only] [Legacy first] [UEFI first]

Launch Storage OpROM policy [Legacy only]

本項目提供您控制 UEFI 的執行與 Legacy Storage OpROM。設定值有：[Do not launch] [UEFI only] [Legacy only] [Legacy first] [UEFI first]

Launch Video OpROM policy [Legacy only]

本項目提供您控制 UEFI 的執行與 Legacy Video OpROM。設定值有：[Do not launch] [UEFI only] [Legacy only] [Legacy first] [UEFI first]

Other PCI device ROM priority [Legacy OpROM]

本項目提供您控制 UEFI 的執行與與其他 PCI 裝置優先權。設定值有：[UEFI OpROM] [Legacy OpROM]

4.7 系統監控功能（Hardware Monitor）



CPU/MB/TR1 Temperature [xxx°C/xxx°F]

本系統具備溫度感測器，可自動偵測並顯示目前主機板零組件與處理器的溫度。若您不想顯示偵測狀態，請選擇為 [Ignored]。

CPU_FAN1 Speed; FRNT_FAN1 - 3 Speed; REAR_FAN1 Speed [xxxx RPM] or [Ignore] / [N/A]

為了避免系統因為過熱而造成損壞，本系統具備有處理器風扇、前置風扇與後置風扇的轉速 RPM（Rotations Per Minute）顯示。若該欄位顯示為 [N/A]，則表示風扇並未連接至主機板上的該插座。

VCORE1 Voltage: +12V, +5V, +VDDQ, +3VSB, +3.3V 與 VBAT

本系統具有電壓監視的功能，用來確保硬體零組件接受正確的電壓準位，以及穩定的電流供應。

Fan Speed Control [Generic Mode]

提供您設定華碩智慧型風扇控制功能，可以更聰明地調整風扇轉速，讓系統能更有效率地運作。設定值有：[Generic Mode] [High Speed Mode] [Full Speed Mode]

4.8 安全設定（Security）

本選項提供您變更系統安全設定。


Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
Main Advanced Event Logs Boot Monitor Security Tool Exit
Password Description
If ONLY the Administrator's password is set, then this only limits access to Setup and is only asked for when entering Setup.
If ONLY the User's password is set, then this is a power on password and must be entered to boot or enter Setup. In Setup the User will have Administrator rights.
The password length must be in the following range:
Minimum length 3
Maximum length 20
Administrator Password
User Password
Clear User Password
Secure Boot Menu
Set Setup Administrator Password

Administrator Password（主管理員密碼）

若您已設定過主管理員密碼，我們建議您輸入密碼以進入存取系統。否則，您可能只能查看或變更部份 BIOS 設定程式裡的項目。

設定主管理員密碼（Administrator Password）：

1. 選擇 Administrator Password 項目並按下 <Enter> 鍵。
2. 於 Create New Password 視窗出現時，輸入欲設定的密碼，完成時按下 <Enter> 鍵。
3. 再次輸入同樣的密碼做確認。

變更主管理員密碼（Administrator Password）：

1. 選擇 Administrator Password 項目並按下 <Enter> 鍵。
2. 於 Enter Current Password 視窗出現時，輸入目前的密碼後按 <Enter> 鍵。
3. 再從 Create New Password 視窗輸入新的密碼，然後按下 <Enter> 鍵。
4. 再次輸入同樣的密碼做確認。

若要清除主管理員密碼，請依照前面變更主管理員密碼的步驟，並在 create/confirm（建立/或確認）視窗出現時，按下 <Enter> 鍵，此時在 Administrator Password 欄位中則會顯示為 Not Installed，表示已完成清除。

User Password（使用者密碼）

若您要已設定使用者密碼，您必須輸入使用者密碼才能進入系統。User Password 這項的預設值顯示為 Not Installed。當您設定密碼後，則此項目會顯示 Installed。

設定使用者密碼（To Set a user password）：

1. 選擇 User Password 項目並按下 <Enter> 鍵。
2. 在 Create New Password 視窗出現時，請輸入欲設定的密碼後按 <Enter> 鍵。
3. 再次輸入同樣的密碼做確認。

變更使用者密碼（To change a user Password）：

1. 選擇 User Password 項目並按下 <Enter> 鍵。
2. 於 Enter Current Password 視窗出現時，輸入目前的密碼，然後按下 <Enter> 鍵。
3. 再從 Create New Password 視窗輸入新的密碼，然後按下 <Enter> 鍵。
4. 再次輸入同樣的密碼做確認。

倘若要清除使用者密碼，請依照前面變更主管理員密碼的步驟，並在 create/confirm（建立/確認）視窗出現時按 <Enter> 鍵，此時在 User Password 欄位中則會顯示為 Not Installed，表示已經完成清除。

Secure Boot Menu（安全開機選單）

本項目提供您設定 Secure Boot（安全開機）設定值。


Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
Security
Platform Mode
Setup
Secure Boot
Disabled
Secure Boot Control
[Enabled]
Secure Boot Mode
[Standard]
Image Execution Policy
Key Management
Secure Boot flow control. Secure Boot can be enabled only when Platform Key (PK) is enrolled and Platform is operating in User mode.

Secure Boot Control [Enabled]

本項啟用或關閉 Secure Boot（安全開機）流量控制。設定值有：[Disabled] [Enabled]

Secure Boot Mode [Standard]

本項提供您選擇安全開機模式來變更 Execution policy（執行策略）與 Secure Boot Key（安全開機密鑰）管理設定值有：[Standard] [Custom]

Image Execution Policy

本項目僅當 Secure Boot Mode 設定為 [Custom] 時才會顯示，提供您管理在 Security Violation（安全侵犯）上的 Image Policy（圖片政策）。


Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
Security
Interval FV [Always Execute]
Option ROM [Deny Execute]
Removable Media [Deny Execute]
Fixed Media [Deny Execute]
Image Execution Policy per device path on Security Violation.

Internal FV [Always Execute]

設定值有：[Always Execute]

Option ROM/Removable Media/Fixed Media [Deny Execute]

設定值有：[Always Execute] [Always Deny] [Allow Execute] [Defer Execute] [Deny Execute] [Query User]

Key Management

本項目僅當 Secure Boot Mode 設定為 [Custom] 時才會顯示，提供您修改 Secure Boot（安全開機）變量與設定 Key Management（密鑰管理）頁面。


Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
Security
Factory Default Key Provisioning [Disabled]
Install Factory default Secure Boot Keys when System is in Setup Mode
Install All Factory Default Keys
Platform Key (PK) NOT INSTALLED
Set new PK
Delete PK
Key Exchange Key Database (KEK) NOT INSTALLED
Set new KEK
Delete KEK
Append Var to KEK
Authorized Signature Database (DB) NOT INSTALLED
Set new DB
Delete DB
Append Var to DB
Forbidden Signature Database (DBX) NOT INSTALLED
Set new DBX
Delete DBX
Append Var to DBX

Factory Default Key Provisioning [Disabled]

設定值有：[Disabled] [Enabled]

Install All Factory Default Keys

若您想要安裝系統預設安全變量，本項目將會進行詢問。若您想要載入預設的安全變量，請選擇 Yes；否則請選擇 No。

Platform Key (PK)/Key Exchange Key Database (KEK)/Authorized Signature Database (DB)/ Forbidden Signature Database (DBX)

設定值有：[Set New] [Delete] [Append]

4.9 工具選單（Tool menu）

本工具選單可以讓您針對特別功能進行設定。請選擇選單中的選項並按下 <Enter> 鍵來顯示子選單。

Start EzFlash utility（開始 EzFlash 程式）

本項目可以讓您執行 Start EzFlash 工具程式，若要了解更多的細節，請參考 5.1.2 使用華碩 EzFlash 更新 BIOS 程式 的說明。

4.10 離開 BIOS 程式（Exit menu）

本選單可以讓您讀取 BIOS 程式出廠預設值與離開 BIOS 程式。



按下 <Esc> 鍵並不會立即離開 BIOS 程式，要從此選單上選擇適當的項目，或按下 <F10> 鍵才會離開 BIOS 程式。

Discard Changes & Exit

本項目可讓您放棄所做的變更，並回復原先儲存的設定。在選擇本項目或按下 <Esc> 鍵後，將會出現一個確認對話視窗，請選擇 Yes 以放棄任何設定並載入原先儲存的設定，同時離開 BIOS 設定程式。

Save Changes & Reset

當完成對 BIOS 設定程式所做的變更後，請選擇本項目或按下 <F10> 鍵，將會出現一個確認對話視窗，請選擇 Yes 以儲存設定並離開 BIOS 設定程式。

Discard Changes & Reset

本項可讓您回復原先的設定，而且不儲存現有的變更。在選擇本項目後按 <Enter> 鍵，將會出現一個確認對話視窗，請選擇 Yes 以放棄任何設定並回復設定。

Restore Defaults

本項目提供您還原或載入所有選項的預設值。在選擇本項目後按 <Enter> 鍵，將會出現一個確認對話視窗，請選擇 Yes 以載入有效的預設值。

Launch EFI Shell from filesystem device

這個項目提供您試著從其中一個可用的檔案系統裝置（filesystem device）裡打開 EFI Shell 應用程式（shellx64.efi）。選擇 Yes 以進行，或選擇 No 取消，然後按下 <Enter> 鍵。

第五章
磁碟陣列設定

5

在本章節中，我們將介紹關於伺服器的磁碟陣列的設定與說明。

5.1 RAID 功能設定

本系統內建 Intel® C222 晶片控制器提供以下的 SATA RAID 功能：

- Intel® Rapid Storage Technology enterprise Option ROM 程式，支援 RAID 0、RAID 1、RAID 10 與 RAID 5 設定（僅支援 Windows® 作業系統環境）。

5.1.1 RAID 定義

RAID 0 的主要功能為「Data striping」，即區塊延展。其運作模式是將磁碟陣列系統下所有硬碟組成一個虛擬的大硬碟，而資料存取方式是平均分散至多顆硬碟，是以並行的方式讀取/寫入資料至多顆硬碟，如此可增加存取的速度，若以二顆硬碟所建構的 RAID 0 磁碟陣列為例，傳輸速度約為陣列中轉速最慢的硬碟的二倍速度。整體而言，RAID 0 模式的磁碟陣列可增加資料傳輸的效能與速率。

RAID 1 的主要功能為「Data Mirroring」，即資料映射。其運作模式是將磁碟陣列系統所使用的硬碟，建立為一組映射對應（Mirrored Pair），並以平行的方式讀取/寫入資料至多顆硬碟。而寫入至各個硬碟的資料是完全一樣的，在讀取資料時，則可由本組內所有硬碟同時讀出。而 RAID 1 模式的磁碟陣列最主要就是其容錯功能（fault tolerance），它能在磁碟陣列中任何一顆硬碟發生故障的情況時，其它硬碟仍可以繼續動作，保持系統不中斷運行。即使陣列中某一顆硬碟損毀時，所有的資料仍會完整地保留在磁碟陣列的其它硬碟中。

RAID 10 的主要功能為「Data striping」+「Data Mirroring」，也就是集 RAID 0 與 RAID 1 之所長，不但可運用到 RAID 0 模式所提供的高速傳輸速率，也保有了 RAID 1 模式的資料容錯功能，讓您不但享有高速的資料傳輸功能，對於資料的保存也無後顧之憂。

RAID 5 的主要功能為將資料與驗證資訊加以延展，分別記錄到三部或以上的硬碟機中。而 RAID 5 陣列設定的優點，包括有取得更理想的硬碟效能、具備容錯能力，與更大的儲存容量。RAID 5 陣列模式最適合的使用範疇，可用於交叉處理作業、資料庫應用、企業資源的規劃，與商業系統的應用。這類型的陣列模式，最少需要三部硬碟機方可進行設定。

若想要從已建立 RAID 的硬碟進行系統開機，請先將驅動及公用程式光碟內的 RAID 驅動檔案複製至磁碟片中，如此才能於安裝作業系統時一並驅動磁碟陣列功能。

5.1.2 安裝 Serial ATA（SATA）硬碟機

本主機板支援 Serial ATA 硬碟機。為了最佳的效能表現，當您要建立陣列模式設定時，請盡可能採用具備相同型號與容量的硬碟機。

請依照以下安裝方式來建構 SATA RAID 磁碟陣列。

1. 將硬碟安裝至硬碟槽中。
2. 安裝硬碟連接排線，將欲建構磁碟陣列的硬碟連接至主機板。
3. 將 SATA 電源線連接到每一部硬碟機。

5.1.3 在 BIOS 程式中設定 RAID 模式

在您開始建立陣列之前，您必須先在 BIOS 程式設定中設定對應的 RAID 選項。請依照下列步驟進行操作：

1. 在開機之後系統仍在記憶體的開機自我測試（Power-On Self Test，POST）時，按下 <Delete> 按鍵進入 BIOS 設定程式。
2. 進入 **Advanced** 選單 > **SATA Configuration** 後，按下 <Enter> 鍵。
3. 將 **SATA Mode** 選項設定為 [RAID]。
4. 儲存您的設定值並退出 BIOS 程式。

如何在 BIOS 中針對選單進行瀏覽與輸入，請參考第 5 章 BIOS 程式設定來了解相關的細節。

5.1.4 RAID 設定程式

透過您連接使用的 Intel® C222 晶片，您可以使用 **Intel® Rapid Storage Technology enterprise SATA Option ROM Utility** 來使用 Serial ATA 硬碟建立 RAID 設定。

5.2 Intel® Rapid Storage Technology enterprise SATA Option ROM 工具程式

Intel® Rapid Storage Technology enterprise SATA Option ROM 工具程式經由南橋晶片的支援，可讓您使用安裝在系統中的 Serial ATA 硬碟機建立 RAID 0、RAID 1、RAID 10（1+0）與 RAID 5 設定。

在您進行前，請先確認已經裝妥 Serial ATA 硬碟，並且調整好主機板上的跳線選擇區，且將 BIOS 設定中的 SATA mode 設至正確的模式。您可以參考本手冊第 5.1.2 ～ 5.1.4 節的說明。

請依照下列步驟，進入 Intel® Rapid Storage Technology enterprise Option ROM 程式：

1. 啟動您的系統。
2. 當系統執行開機自我偵測程序（POST）時，按下 <Ctrl>+<I> 按鍵進入程式的主選單。



在畫面下方的導覽鍵可以讓您移動光棒到不同的選項，並選擇選單中的選項。

本節中的 RAID BIOS 設定畫面僅供參考之用，故所顯示的畫面與實際設定畫面或許會因版本的不同而稍有差異。

5.2.1 建立 RAID 設定

請依照下列步驟建立一個 RAID 設定：

1. 從主選單畫面中選擇 1. Create RAID Volume，然後按下 <Enter> 鍵，會出現如下圖所示的畫面。
2. 為您的 RAID 鍵入一個名稱，然後按下 <Enter> 鍵。



3. 選擇 RAID 層級（RAID Level），使用向上/向下方向鍵來選擇您欲建立的 RAID 層級，然後按下 <Enter> 鍵。
4. 當選擇 Disk 項目時，點選您所要加入 RAID 設定的硬碟，選定後按下 <Enter> 鍵，如下圖所示的 SELECT DISKS 畫面便會顯示硬碟訊息。



5. 請使用向上/向下方向鍵來選擇硬碟裝置，確認後請按下<空白> 按鍵來進行選擇。在被選定的硬碟裝置旁便會顯示一個小三角形圖示。當所有要進行陣列設定的硬碟裝置選擇完畢後，請按下 <Enter> 鍵。

6. 使用向上/向下方向鍵來選擇磁碟陣列的 stripe 大小（僅支援 RAID 0、10 與 5 設定時使用），然後按下 <Enter> 鍵。其數值可由 4KB 遞增至 128KB。本項目建議依照以下的使用需求，以進行正確的設定。
   - RAID 0：128KB
   - RAID 10：64KB
   - RAID 5：64KB

所使用的是伺服器系統，建議選擇較低的陣列區塊大小；若是用於處理音樂、影像剪輯的多媒體電腦系統，則建議選擇較高的陣列區塊大小。

7. 選擇 Capacity 項目，輸入您所要的陣列容量，接著按下 <Enter> 鍵。本項目預設值是採用最高可容許的容量。
8. 在 Create Volume 的提示對話框中，再按下 <Enter> 鍵來建立磁碟陣列，接著便會出現如下圖的警告訊息畫面。
9. 按下 <Y> 來建立陣列並回到主選單，或是按下 <N> 鍵，回到 CREATE Volume（建立陣列）選單。

5.2.2 刪除 RAID 磁區

在操作此功能時請務必非常小心，所有在硬碟中的資料將被一併刪除。

請依照下列步驟來刪除 RAID 磁區：

1. 選擇 2. Delete RAID Volume 選項後，按下 <Enter> 鍵進入設定畫面。
2. 在此畫面中，使用向上、向下方向鍵來選擇您所要刪除的陣列後，按下 <Del> 鍵來刪除 RAID 磁區。在按下確認後，如下圖所示的確認畫面便會出現。



3. 按下 <Y> 鍵確認刪除 RAID 設定後並回到主選單，或按下 <N> 鍵來回到 DELETE Volume（刪除陣列）選單。

5.2.3 重新設定硬碟為非陣列硬碟

請注意！當您將 RAID 陣列硬碟設定為無 RAID 陣列狀態時，所有磁碟陣列中的資料與陣列本身的結構資料都將被移除。

請依照下列步驟重新設定 RAID 硬碟。

1. 選擇選項 3. Reset Disks to Non-RAID 後，按下 <Enter> 鍵以顯示以下的畫面。
2. 使用向上/向下方向鍵選擇您所想要重新設定的所有 RAID 硬碟組，並按下 <空白> 鍵加以確認。再按下 <Enter> 鍵來重新設定 RAID 硬碟組，然後會顯示一個確認訊息。



3. 請按下 <Y> 鍵加以確認進行重新設定硬碟組，或按下<N> 鍵回到功能設定主選單。

5.2.4 退出 Intel® Rapid Storage Technology enterprise SATA Option ROM 程式

請依照下列步驟來退出此程式：

1. 在公用程式主選單中，請選擇 4. Exit 然後按下 <Enter> 鍵，會出現如下所示的畫面。

2. 請按下 <Y> 鍵以退出程式，或按下 <N> 鍵回到功能設定主選單。

5.2.5 重建 RAID 設定

此選項僅支援 RAID1 設定。

使用非 RAID（Non-RAID）硬碟重建 RAID 設定

若有任何在 RAID 1 陣列設定中的 SATA 硬碟發生損壞時，系統會在開機自我偵測（POST）進行時，顯示該 RAID 狀態為“Degraded”，您可以使用其他已經安裝的非 RAID 硬碟來進行重建該 RAID 設定。

請依照以下的步驟，使用非 RAID（Non-RAID）硬碟重建 RAID 設定：

1. 當開機後顯示提示時，按下 <Ctrl> + <I> 鍵進入 Intel Rapid Storage option ROM 程式。
2. 若現存的系統中有可用的非 RAID（Non-RAID）SATA 硬碟，程式將會提醒您要重建該 RAID 設定，按下 <Enter> 鍵後，使用向上/向下方向鍵來選擇欲做重建的硬碟，或按 <ESC> 鍵離開設定。



目標硬碟的容量應該要與原有硬碟的容量大小相同。

3. 當選好之後，程式會立即開始進行重建，並且顯示該 RAID 的狀態為“Rebuild”。



4. 退出 Intel Rapid Storage Technology，然後重新啟動系統。
5. 選擇 Start > Programs > Intel Rapid Storage > Intel Rapid Storage Console 或點選 Intel Rapid Storage Technology 管理員圖示來載入程式。
6. 在 View 選單中，選擇 Advanced Mode 以顯示關於 Intel Rapid Stroage 控制台的細節項目。
7. 從 Volume view 選項中，選擇 RAID Volume 來檢視重建的狀態。當完成後，狀態會顯示為“Normal”。

使用全新的硬碟重建 RAID 設定

若有任何在 RAID 1 陣列設定中的 SATA 硬碟發生損壞時，系統會在開機自我偵測（POST）進行時，顯示該 RAID 狀態為“Degraded”時，您可以更換該硬碟並重建該 RAID 磁碟陣列。

請依照以下的步驟，使用全新的硬碟進行重建 RAID 設定：

1. 移除損壞的 SATA 硬碟，然後在相同的 SATA 連接埠位置上面，安裝一顆全新且相同規格容量的 SATA 硬碟。

目標硬碟的容量應該要與原有硬碟的容量大小相同。

2. 重新啟動系統，然後依照前面 **使用非 RAID（Non-RAID）硬碟重建 RAID 設定** 的步驟進行重建。

5.2.6 在 BIOS 程式中設定開機陣列

當您使用 Intel Rapid Storage Technology 建立多重 RAID（multi-RAID）時，您可以將您所設定的 RAID 陣列於 BIOS 程式中設定開機優先順序。

請依照以下的步驟，於 BIOS 程式中設定開機陣列：

請從硬碟中至少設定一個開機陣列。

1. 請在開機自我偵測（POST） 時，按下 <Del> 鍵進入 BIOS 程式設定畫面。
2. 進入 Boot 選單，然後選擇 Boot Device Priority 項目。
3. 使用向上/向下方向鍵，選擇開機順序後按下 <Enter> 鍵，請參考第五章**開機選單**（Boot Menu）的說明。
4. 從 Exit 選單中，選擇 Save Changes & Exit，然後按下 <Enter> 鍵。
5. 當顯示確認視窗時，請選擇 OK，然後按下 <Enter> 鍵。

5.3 Intel® Rapid Storage Technology enterprise 工具程式（Windows®）

Intel® Rapid Storage Technology enterprise 工具程式透過南橋晶片的支援，可讓您使用連接到主機板上 Serial ATA 埠上的 Serial ATA 硬碟建立 RAID 0、RAID 1、RAID 10（RAID 1+0）與 RAID 5 陣列設定。

您需要在 Windows® 作業系統環境中安裝 Intel® Rapid Storage Technology enterprise 公用程式，請參考第六章的安裝說明。

在 Windows 作業系統中進入 Intel® Rapid Storage Technology enterprise 圖示：

1. 開機並進入 Windows 桌面。
2. 點選 Intel® Rapid Storage Technology enterprise 圖示後，顯示主選單。

您的儲存系統設定為 data protection（資料保護）、increased performance（效能提升）與 optimal data storage capacity（最佳化資料儲存容量）。您可以透過建立額外的 Volume 來將您的系統最佳化。



點選 Rescan 重新掃描已安裝的硬碟機。

5.3.1 建立 RAID 陣列

請依照以下步驟建立 RAID：

1. 從程式主選單中，點選 Create Volume 並選擇 Volume Type。
2. 點選 Next。



3. 為您的 RAID 磁區輸入一個名稱，然後選擇陣列磁碟。
4. 選擇 Volume Size 欄位，您可以拖曳橫桿以調整容量。
5. 點選 Next。



- 若您的硬碟有儲存資料，且您不想保留所選硬碟中的資料，請在下一欄中選擇 NO（若有顯示）。
- 若您想要 Enable Volume write-back cache 或 Initialize Volume，您可以點選 Advanced 欄位進行設定。

6. 確認後點選 Create Volume 繼續。

建此過程所需要的時間依據磁碟數量與容量而定，在此過程中您可以繼續使用其他應用程式。



7. 當顯示 Volume Ceation Complete 建立完成的訊息時，點選 OK 完成。



在增加資料前，您還需要使用 Windows Disk Management（Windows 磁碟管理工具程式）來對新 Volume 進行分區。

完成後，您將會看到以下畫面。您可以在 Volume Properties 欄位變更相關項目的設定。



5.3.2 變更 Volume Type

按照以下步驟變更 Volume Properties 類型：

1. 在 Volumes 欄位中點選您想要變更的 SAS 或 SATA 陣列項目。
2 在 Volume Properties 欄位選擇 Type:RAID 1 Change type。



3. 如有需要，您也可以在此變更 Name、Select the new volume type 與 Select additional disks to include in the new volume 項目。
4. 然後針對此磁碟陣列選擇 Data stripe size（僅支援 RAID 0、10 與 5 設定時使用），然後點選 OK。其數值可由 4KB 遞增至 128KB。數值為：

RAID 0：128KB

RAID 10：64KB

RAID 5：64KB


Change Volume Type
Name: Volume_0000
Select the new volume type:
Optimized disk performance (RAID 0)
Efficient data hosting and protection (RAID 5)
The new volume will automatically include the disks that are part of the existing volume.
Select additional disks to include in the new volume:
SAS disk on Controller 1, Phy 4
SAS disk on Controller 1, Phy 6
Data stripe size: 64 KB
WARNING: Completing this action will immediately start the volume migration process. Any data on the disks to be added to the volume will be permanently lost and should be backed up before continuing. Volume data will be preserved. Performing a driver upgrade or downgrade while a volume migration is in progress may make the volume inaccessible due to driver incompatibility.
More help
OK
Cancel

所使用的是伺服器系統，建議選擇較低的陣列區塊大小（Data stripe size）；若是用於處理音樂、影像剪輯的多媒體電腦系統，則建議選擇較高的陣列區塊大小來獲得最佳的效能。

5.3.3 刪除 Volume

所有在硬碟中的資料將被一併刪除，如有需要請先備份檔案。

請依照以下步驟，刪除 Volume：

1. 從程式主選單中，在 **Volume** 欄位裡選擇您欲刪除的 Volume（如 Volume_0000）。



2. 在 Volume Properties 欄位中選擇 Delete Volume 後，顯示以下畫面。
3. 點選 Yes 刪除 Volume 後，返回程式主選單；或點選 No 返回主選單。



5.3.4 偏好選項（Preferences）

System Preferences（系統偏好設定）

提供您在此可勾選設定顯示通知區域圖示（Show notification area icon）與顯示系統資訊警告或錯誤訊息。



E-Mail Preferences（電子郵件偏好設定）

設定發送關於以下事件的 e-mail（電子郵件）：

Storage system information（儲存系統資訊）

Storage system warnings（儲存系統警告）

Storage system errors（儲存系統錯誤）



第六章
安裝驅動程式

6

在本章節中將介紹伺服器內的相關驅動程式的安裝與設定說明。

6.1 安裝 RAID 驅動程式

當您在系統中建立好 RAID 陣列模式後，就可以開始安裝作業系統至獨立的硬碟裝置或具開機功能的陣列上。本章節將介紹如何在安裝作業系統的過程中，控制 RAID 的驅動程式。

6.1.1 建立一張 RAID 驅動磁片

您必須使用其他的電腦主機，並搭配系統/主機板所附的公用程式光碟片中的軟體，來建立此張 RAID 驅動程式磁片。

當您使用 LSI Software RAID Configuration 工具程式建立 RAID 設定，SATA 光碟機的開機次序將需透過手動調整。否則，系統將不會透過 SATA 光碟機開機。

當您在進行 Windows 或 Red Hat Enterprise Linux 作業系統安裝時，必須使用一張 RAID 驅動程式磁碟片，來指定所使用的陣列模式。您可以在 DOS 模式下，建立 RAID 驅動程式磁碟片（使用公用程式光碟片中的 Makedisk 工具程式進行製作）。

在 DOS 環境下，建立一張含有 RAID 驅動程式的磁片：

1. 在光碟機中放入本主機板的驅動與公用程式光碟。
2. 重新開啟電腦，然後進入 BIOS 設定畫面。
3. 選擇開機的裝置，將光碟機設定為第一個開機裝置，儲存設定後離開 BIOS 設定畫面。
4. 將電腦重新開機，顯示如下的 Makedisk 選單畫面。
5. 選擇 **C22x INTEL RAID Driver**，然後按下 <Enter> 鍵進入子選單。



6. 使用方向鍵選擇您所要建立支援哪一個 RAID 驅動程式磁片後，再按 <Enter> 鍵進入子選單。



7. 在接著顯示的警示訊息畫面裡，選擇 YES 然後按 <Enter> 鍵。

8. 在以下的 Important 訊息裡，若已經安裝 ASMB7，則選擇 YES；否則，則選擇 NO，然後按下 <Enter> 鍵。



9. 然後放入一張已經格式化的空白磁碟片於軟碟機中，然後按下 <Enter> 鍵，系統開始會將映像檔寫入磁片裡。
10. 當完成時請按下任一鍵。
在完成建立後，則會顯示 Craete Driver Diskette Menu 畫面。

在 Windows 系統環境下，建立一張含有 RAID 驅動程式的磁碟片：

1. 進入作業系統。
2. 在光碟機中放入本系統/主機板的驅動及公用程式光碟。
3. 進入 Make Disk 選單，選擇您所要建立的 RAID 驅動程式種類。
4. 然後放入一張已經格式化的空白磁碟片於 USB 介面軟碟機中。
5. 依照畫面的指示操作來完成建立。

當完成建立 RAID 驅動程式磁片時，請將磁片取出，然後將磁片切換至防寫入的保護機制，以防止病毒入侵。

6.1.2 安裝 RAID 驅動程式

在 Windows® Server 2008 系統安裝過程中安裝

您可以在 Windows® Server 2008 系統安裝過程中安裝 RAID 驅動程式：

1. 使用 Windows® Server 2008 作業系統安裝光碟開機，並依照畫面的指示開始安裝作業系統。
2. 當畫面跳出選擇安裝的類型時，請選擇 Custom (advanced)。



3. 接著請點選 Load Driver。



4. 然後顯示訊息，提醒您放入 RAID 控制器驅動程式檔案。若您的系統裡有僅只有一部光碟機，請先將 Windows 作業系統安裝光碟退出，並放入驅動與公用程式 DVD 光碟，然後點選 Browse（瀏覽）。



5. 找到存放在驅動與公用程式光碟內的驅動程式，然後點選 OK 繼續。
6. 從清單中選擇您所要安裝的 RAID 控制器驅動程式，然後點選 Next。
7. 當系統載入 RAID 驅動程式後，請取出主機板驅動與公用程式光碟 並再放入 Windows Server 作業系統安裝光碟，選擇驅動程式安裝至 Windows 並點選 Next。



8. 繼續進行作業系統的安裝，並依照畫面的指示進行。

6.2 安裝應用程式與工具程式

本驅動及公用程式光碟裡提供您主機板相關的驅動程式、管理應用程式與工具程式，可以讓您將主機板功能最佳化。

1. 驅動及公用程式 DVD 光碟裡的內容如有變更，恕不另行通知。請造訪華碩網站（tw.asus.com）以更新最新的軟體與工具程式。
2. 驅動及公用程式 DVD 光碟為支援使用於 Windows® Server 2008 R2 和 Windows® Server 2012 作業系統。

6.3 使用驅動及公用程式 DVD 光碟

於光碟機中放入主機板/系統的驅動程式光碟。若您已經啟動光碟自動偵測的功能，透過作業系統自動偵測的功能，接著會自行啟動光碟並顯示預設的 Drivers（驅動程式）標籤頁。

若視窗並未自動出現，那麼請瀏覽驅動及公用程式 DVD 光碟的檔案內容，找到 BIN 目錄中的 ASSETUP.EXE 程式，並點選 ASSETUP.EXE 主程式來開啟選單畫面。

在驅動及公用程式 DVD 光碟的主選單裡有以下幾個標籤頁：

1. Drivers
2. Utilities
3. MakeDisk
4. Manual
5. Contact

在 Windows® Server 2008 R2 和 Windows® Server 2012 作業系統裡的驅動及公用程式 DVD 光碟所顯示的畫面是相同的。

6.3.1 驅動程式主選單

驅動程式主選單提供了您目前需要安裝的一些硬體驅動程式，請安裝必要的驅動程式來啟動您系統上的硬體。

6.3.2 管理軟體選單

管理軟體選單提供了您目前所需要的網路與伺服器管理等應用程式。請點選您所需要的軟體，來進行安裝。

6.3.3 製作驅動程式磁片選單

MakeDisk 選單提供您目前所需要的驅動程式項目。點選您所需要的驅動程式，來進行製作。

您可以點選畫面下方的箭頭，以顯示其他的 MakeDisk 項目。

6.3.4 使用手冊選單

使用手冊選單提供 Broadcom NetXtreme II Network Adapter 使用手冊。

6.3.5 聯絡資訊

在聯絡資訊選單中，提供您相關的聯絡訊息，您也可以在使用手冊附錄中找到相關的聯絡訊息。



6.3.6 安裝 Intel 晶片裝置軟體驅動程式

本章節提供您如何安裝在 Intle 晶片環境中的隨插即用裝置元件。

您需要在 Windows® 作業系統環境中，手動安裝 Intel® 晶片裝置軟體。

請依照以下步驟，在 Windows® Server 2008 R2 作業系統下安裝 Intel® 晶片裝置軟體驅動程式：

1. 重新啟動電腦
2. 使用 Administrator（主管理者）身分登入作業系統。
3. 將驅動及公用程式 DVD 光碟放入光碟機中。
   若您已經啟動光碟自動偵測的功能，透過作業系統自動偵測的功能，會自行啟動光碟顯示 Drivers （驅動程式）選單畫面。

若視窗並未自動出現，那麼請瀏覽驅動及公用程式 DVD 光碟的檔案內容，找到 BIN 目錄中的 ASSETUP.EXE 程式，並點選 ASSETUP.EXE 主程式來開啟選單畫面。

4. 選擇 Intel® Chipset Device Software 後，開始進行安裝。

5. 接著顯示 Intel® Chipset Device Software 畫面，請依照畫面的指示按 Next 進行安裝。

Intel® Chipset Device Software
Intel® Chipset Device Software
Welcome to the Setup Program
This setup program will install the Intel® Chipset Device Software onto this computer. It is strongly recommended that you exit all programs before continuing.
< Back
Next >
Cancel
Intel® Installation Framework

6. 當顯示 License Agreement（授權同意）說明時，請點選 Yes 繼續。


Intel® Chipset Device Software
Intel® Chipset Device Software
License Agreement
You must accept all of the terms of the license agreement in order to continue the setup program. Do you accept the terms?
INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (OEM / IHV / ISV Distribution & Single User)
IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING.
Do not use or load this software and any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.
Please Also Note:
* If you are an Original Equipment Manufacturer (OEM), Independent Hardware Vendor (IHV), or Independent Software Vendor (ISV), this complete LICENSE AGREEMENT applies;
< Back
Yes
No
Intel® Installation Framework

7. 接著，瀏覽並閱讀 Readme File Information 後，請點選 Next 繼續。


Intel® Chipset Device Software
Intel® Chipset Device Software
Readme File Information
Refer to the Readme file below to view the system requirements and installation information. Press the Page Down key to view the rest of the file.
* Product: Intel(R) Chipset Device Software
* Release: Production Version
* Version: 9.2.0.1016
* Target Products: Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipse
* 2nd generation Intel(R) Core(TM) pro
* Date: December 02 2010
< Back
Next >
Cancel
Intel® Installation Framework

8. 在 Windows Security 畫面裡，點選 Install。


Windows Security
Would you like to install this device software?
Name: Intel System devices
Publisher: Intel Corp - Chipset INF
Always trust software from "Intel Corp - Chipset INF".
Install
Don't Install
You should only install driver software from publishers you trust. How can I decide which device software is safe to install?

Windows Security 視窗可能會不止出現一次，且可能需要點選 Install 數次繼續安裝作業。

9. 當完成檔案安裝時，點選 Next。


Intel® Chipset Device Software
Intel® Chipset Device Software
Setup Progress
Please wait while the following setup operations are performed:
Installing Driver: Intel(R) 8 Series/C220 Series PCI Express Root Port #8 - 8C1E
Version: 9.4.0.1011
Installing Driver: Intel(R) 8 Series/C220 Series PCI Express Root Port #1 - 8C10
Version: 9.4.0.1011
Installing Driver: Intel(R) 8 Series/C220 Series SMBus Controller - 8C22
Version: 9.4.0.1011
Installing Driver: Intel(R) 8 Series/C220 Series USB Enhanced Host Controller #2 - 8C2D
Version: 9.4.0.1011
Installing Driver: Intel(R) 8 Series/C220 Series USB Enhanced Host Controller #1 - 8C26
Version: 9.4.0.1011
Click Next to continue.
Next
Intel® Installation Framework

10. 當顯示重新啟動電腦的畫面顯示時，請勾選 Yes, I want to restart this computer now，然後點選 Finish 來完成安裝。

Intel® Chipset Device Software
Intel® Chipset Device Software
Setup Is Complete
You must restart this computer for the changes to take effect. Would you like to restart the computer now?
Yes, I want to restart this computer now.
No, I will restart this computer later.
Click Finish, then remove any installation media from the drives.
Finish
Intel® Installation Framework

請依照以下步驟，在 Windows® Server 2012 系統中，安裝 Intel® 晶片裝置軟體驅動程式：

1. 重新啟動電腦。
2. 使用 Administrator（主管理者）身分登入作業系統。
3. 將驅動及公用程式 DVD 光碟放入光碟機中。
   若您已經啟動光碟自動偵測的功能，透過作業系統自動偵測的功能，會自行啟動光碟顯示 Drivers （驅動程式）選單畫面。

若視窗並未自動出現，那麼請瀏覽驅動及公用程式 DVD 光碟的檔案內容，找到 BIN 目錄中的 ASSETUP.EXE 程式，並點選 ASSETUP.EXE 主程式來開啟選單畫面。

4. 選擇 Intel® Chipset Device Software 後，開始進行安裝。

5. 接著顯示 Intel® Chipset Device Software 畫面，請依照畫面的指示按 Next 進行安裝。

6. 當顯示 License Agreement（授權同意）說明時，請點選 Yes 繼續。



7. 接著，瀏覽並閱讀 Readme File Information 後，請點選 Next 繼續。

Intel® Chipset Device Software
Intel® Chipset Device Software
Readme File Information
Refer to the Readme file below to view the system requirements and installation information.
Press the Page Down key to view the rest of the file.
* Product: Intel(R) Chipset Device Software
* Release: Beta
* Version: 9.4.0.1011
* Target PDH/Chipset: Haswell/LynxPoint/LynxPoint-LP
* Date: October 23 2012
< Back
Next >
Cancel
Intel® Installation Framework

8. 然後點選 Finish 來完成安裝。

Intel® Chipset Device Software
Intel® Chipset Device Software
Setup Is Complete
The setup program successfully installed the Intel® Chipset Device Software onto this computer.
Click Finish to complete the setup process.
Finish
Intel® Installation Framework

6.4 安裝網路驅動程式

本節介紹如何安裝 Intel® Network Connections Software 驅動程式至系統中。

您需要在 Windows® 作業系統環境中，手動安裝網路驅動程式。

請依照以下的步驟，在 Windows® Server 2008 R2 作業系統中，安裝網路控制驅動程式：

1. 重新開機。
2. 使用 Administrator（主管理者）身分登入作業系統。
3. 將驅動及公用程式 DVD 光碟放入光碟機中。
   若您已經啟動光碟自動偵測的功能，透過作業系統自動偵測的功能，會自行啟動光碟顯示 Drivers （驅動程式）選單畫面。

若視窗並未自動出現，那麼請瀏覽驅動及公用程式 DVD 光碟的檔案內容，找到 BIN 目錄中的 ASSETUP.EXE 程式，並點選 ASSETUP.EXE 主程式來開啟選單畫面。

4. 再點選 Drivers（驅動程式）選單中的 Intel® Network Connections Software 選項，開始進行安裝。



5. 當顯示 Install® Network Connectons 畫面時，請選擇 Install Drivers and Sofware 後開始安裝。



6. 當顯示 Welcome to InstallShield Wizard for Intel(R) Network 安裝精靈畫面時，請點選 Next 繼續。


Welcome to the InstallShield Wizard for Intel(R) Network Connections
Installs drivers, Intel(R) PROSet for Windows® Device Manager, and Advanced Networking Services.
WARNING: This program is protected by copyright law and international treaties.
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

7. 然後勾選 I accept the terms in the license agreement，再點選 Next 同意授權後繼續。


Intel(R) Network Connections - InstallShield Wizard
License Agreement
Please read the following license agreement carefully.
INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT
IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING.
Do not copy, install, or use this software and any associated materials (collectively, the "Software") provided under this license agreement ("Agreement") until you have carefully read the following terms and conditions.
By copying, installing, or otherwise using the Software, you agree to be bound by the terms of this Agreement. If you do not agree to the terms of this Agreement, do not copy, install, or use the Software.
I accept the terms in the license agreement
I do not accept the terms in the license agreement
Print
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

8. 如果您想依照 Setup Option 裡的預設值安裝，請點選 Next 繼續。
或是，勾選選擇您想要安裝的程式，然後點選 Next 繼續。



9. 在 Ready to Install the Program 這個畫面裡，點選 Install 繼續。


Intel(R) Network Connections - InstallShield Wizard
Ready to Install the Program
The wizard is ready to begin installation.
Click Install to begin the installation.
If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.
InstallShield
< Back
Install
Cancel

10. 當顯示 Microsoft Management Console 對話視窗時，點選 Yes 繼續。



當系統偵測到正在開啟或執行應用程式而需要關閉時，會跳出 Microsoft Management Console 對話視窗。您需要關閉正在開啟或執行的運用程式，才能繼續安裝。

11. 當系統完成載入所有驅動程式時，請點選 Finish 完成安裝。



請依照以下的步驟，在 Windows® Server 2012 作業系統中，安裝網路控制驅動程式：

1. 重新開機。
2. 使用 Administrator（主管理者）身分登入作業系統。
3. 將驅動及公用程式 DVD 光碟放入光碟機中。
   若您已經啟動光碟自動偵測的功能，透過作業系統自動偵測的功能，會自行啟動光碟顯示 Drivers （驅動程式）選單畫面。

若視窗並未自動出現，那麼請瀏覽驅動及公用程式 DVD 光碟的檔案內容，找到 BIN 目錄中的 ASSETUP.EXE 程式，並點選 ASSETUP.EXE 主程式來開啟選單畫面。

4. 點選 Drivers（驅動程式）選單中的 Intel® Network Connections Software 選項，開始進行安裝。

5. 當顯示 Install® Network Connectons 畫面時，請選擇 Install Drivers and Sofware 後開始安裝。



6. 當顯示 Welcome to InstallShield Wizard for Intel(R) Network 安裝精靈畫面時，請點選 Next 繼續。


Intel(R) Network Connections - InstallShield Wizard
Welcome to the InstallShield Wizard for Intel(R) Network Connections
The InstallShield(R) Wizard will allow you to modify or remove Intel(R) Network Connections. To continue, click Next.
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

7. 如果您想依照 Setup Option 裡的預設值安裝，請點選 Next 繼續。
或是，勾選選擇您想要安裝的程式，然後點選 Next 繼續。



8. 點選 Install 繼續。


Intel(R) Network Connections - InstallShield Wizard
Ready to Modify the Program
The wizard is ready to begin installation.
Click Install to begin the installation.
If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.
InstallShield
< Back
Install
Cancel

9. 點選 Finish 完成安裝。


Intel(R) Network Connections - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard Completed
To access new features, open Device Manager, and view the properties of the network adapters.
InstallShield
< Back
Finish
Cancel

6.5 安裝顯示驅動程式

這裡將介紹如何安裝 ASPEED® 圖形顯示介面（VGA）驅動程式。

您需要在 Windows® Server 系統中，手動安裝 ASPEED 圖形顯示介面驅動程式。

請依照以下的步驟，在 Windows® Server 2008 R2 作業系統中安裝 ASPEED 圖形顯示介面驅動程式：

1. 重新開機。
2. 使用 Administrator（主管理者）登入作業系統。
3. 將驅動及公用程式 DVD 光碟放入光碟機中。
   若您已經啟動光碟自動偵測的功能，透過作業系統自動偵測的功能，會自行啟動光碟顯示 Drivers （驅動程式）選單畫面。

若視窗並未自動出現，那麼請瀏覽驅動及公用程式 DVD 光碟的檔案內容，找到 BIN 目錄中的 ASSETUP.EXE 程式，並點選 ASSETUP.EXE 主程式來開啟選單畫面。

接著會顯示驅動及公用程式 DVD 光碟的主選單。

4. 點選在 Drivers（驅動程式）選單裡的 ASPEED AST2300/AST1300 Display Driver 開始進行。



5. 勾選 I accept the terms in the license agreement，再點選 Next 繼續。



6. 輸入使用者資訊後，點選 Next 繼續。



7. 在 Setup Type（設定類型）畫面勾選 Complete 後，點選 Next 繼續。



8. 點選 Install 開始安裝。



9. 當完成安裝時，請點選 Finish 。



10. 當跳出重新啟動電腦的視窗時，請點選 Yes。



請依照以下的步驟，在 Windows® Server 2012 作業系統中安裝 ASPEED 圖形顯示介面驅動程式：

1. 重新開機。
2. 使用 Administrator（主管理者）登入作業系統。
3. 將驅動及公用程式 DVD 光碟放入光碟機中。
   若您已經啟動光碟自動偵測的功能，透過作業系統自動偵測的功能，會自行啟動光碟顯示 Drivers （驅動程式）選單畫面。

若視窗並未自動出現，那麼請瀏覽驅動及公用程式 DVD 光碟的檔案內容，找到 BIN 目錄中的 ASSETUP.EXE 程式，並點選 ASSETUP.EXE 主程式來開啟選單畫面。

4. 點選在 Drivers（驅動程式）選單裡 ASPEED AST2300/AST1300 Display Driver 開始進行。

5. 在 Driver Information 視窗裡，點選 OK 繼續。



稍候一段時間，等待載入驅動程式至完成。



6. 點選 OK 完成安裝。



6.6 安裝 Intel® C22x MEI NULL HECI 驅動程式

本節將介紹如何安裝 Intel® C22x MEI NULL HECI 驅動程式。

請依照以下的步驟安裝 Intel® C22x MEI NULL HECI 驅動程式：

1. 重新開機。
2. 使用 Administrator（主管理者）登入作業系統。
3. 將驅動及公用程式 DVD 光碟放入光碟機中。

若視窗並未自動出現，那麼請瀏覽驅動及公用程式 DVD 光碟的檔案內容，找到 BIN 目錄中的 ASSETUP.EXE 程式，並點選 ASSETUP.EXE 主程式來開啟選單畫面。

4. 點選 Drivers（驅動程式）選單中的 Intel® C22x MEI NULL HECI 項目，開始進行安裝。



5. 然後，在 Welcome to the Setup Program 畫面中，點選 Next 繼續。

Intel® Chipset Device Software
Intel® Chipset Device Software
intel
Welcome to the Setup Program
This setup program will install the Intel® Chipset Device Software onto this computer. It is strongly recommended that you exit all programs before continuing.
< Back
Next >
Cancel

6. 在 License Agreement（授權同意）畫面中，點選 Yes 繼續。

7. 當完成驅動程式的安裝時，點選 NEXT 繼續。



8. 點選 Finish 完成安裝。



6.7 安裝 Intel® I210 Gigabit 介面驅動程式

本節將介紹如何安裝 Intel® I210 Gigabit Adapter 驅動程式。

請依照以下的步驟在 Windows® Server 2008 R2 作業系統中，安裝 Intel® I210 Gigabit Adapter 驅動程式：

1. 重新開機。
2. 使用 Administrator（主管理者）登入作業系統。
3. 將驅動及公用程式 DVD 光碟放入光碟機中。

若視窗並未自動出現，那麼請瀏覽驅動及公用程式 DVD 光碟的檔案內容，找到 BIN 目錄中的 ASSETUP.EXE 程式，並點選 ASSETUP.EXE 主程式來開啟選單畫面。

4. 點選在 Dervers（驅動程式）選單裡的 Intel I210 Gigabit Adapter Driver，開始進行安裝。

ASUS InstAll - Drivers Installation Wizard
Intel Chipset Device Software
Intel Network Connections Software
ASPEED AST2300 / ASTI300 Display Dr...
Intel(R) C22x Series Chipset SCU SATA I...
Intel C22x MEI NULL HECI Driver
Intel I210 Gigabit Adapters Driver

5. 點選 Next 繼續。


Intel(R) Network Connections - InstallShield Wizard
Welcome to the InstallShield Wizard for Intel(R) Network Connections
The InstallShield(R) Wizard will allow you to modify or remove Intel(R) Network Connections. To continue, click Next.
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

6. 在 Program Maintenance 畫面中勾選 Modify，然後點選 Next 繼續。


Intel(R) Network Connections - InstallShield Wizard
Program Maintenance
Modify or remove the program.
Modify
Change which program features are installed. This option displays the Custom Setup dialog in which you can change the way features are installed.
Remove
Remove Intel(R) Network Connections from your computer.
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

7. 選擇您想要安裝的項目，然後點選 Next 繼續。



8. 接著，點選在 Ready to Modify the Program 畫面中的 Install，然後開始載入選擇的項目。



9. 當完成安裝時，點選 Finish。



請依照以下的步驟在 Windows® Server 2012 作業系統中，安裝 Intel® I210 Gigabit Adapter 驅動程式：

1. 重新開機。
2. 使用 Administrator（主管理者）登入作業系統。
3. 將驅動及公用程式 DVD 光碟放入光碟機中。

若視窗並未自動出現，那麼請瀏覽驅動及公用程式 DVD 光碟的檔案內容，找到 BIN 目錄中的 ASSETUP.EXE 程式，並點選 ASSETUP.EXE 主程式來開啟選單畫面。

4. 點選 Dervers（驅動程式）選單裡的 Intel I210 Gigabit Adapter Driver，開始進行安裝。
5. 點選 Next 繼續。



6. 在 Program Maintenance 畫面中勾選 Modify，然後點選 Next 繼續。



7. 選擇您想要安裝的項目，然後點選 Next 繼續。



8. 接著，點選在 Ready to Modify the Program 畫面中的 Install，然後開始載入選擇的項目。


Intel(R) Network Connections - InstallShield Wizard
Ready to Modify the Program
The wizard is ready to begin installation.
Click Install to begin the installation.
If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.
InstallShield
< Back
Install
Cancel

9. 當完成安裝時，點選 Finish。


Intel(R) Network Connections - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard Completed
To access new features, open Device Manager, and view the properties of the network adapters.
InstallShield
< Back
Finish
Cancel

附錄 A

本附錄為提供您參考的相關聯絡資訊。

華碩的聯絡資訊

華碩電腦公司 ASUSTeK COMPUTER INC.（台灣）

市場訊息

地址　：台灣臺北市北投區立德路15號
電話　：+886-2-2894-3447
傳真　：+886-2-2890-7798
電子郵件　：info@asus.com.tw
網址　：http://tw.asus.com

技術支援

電話　：+886-2-2894-3447（0800-093-456）
線上支援　：http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL（美國）

市場訊息

地址　：800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
傳真　：+1-510-608-4555
網址　：http://usa.asus.com

技術支援

電話　：+1-812-282-2787
傳真　：+1-812-284-0883
線上支援　：http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH（德國/奧地利）

市場訊息

地址　：Harkortstr. 21-23, 40880 Ratingen, Deutschland
傳真　：+49-2102-959911
網址　：http://www.asuscom.de
線上支援　：http://www.asuscom.de/sales

技術支援

電話　：+49-1805-010923
傳真　：+49-2102-9599-11
線上支援　：http://support.asus.com/techserv/techserv/techserv.aspx

*** 從德國撥號採固網的費率每分鐘 0.14 歐元；行動電話的費率每分鐘 0.42 歐元。**

華碩的聯絡資訊

華碩電腦（上海）有限公司

ASUSTEK COMPUTER（SHANGHAI）CO., LTD.

市場訊息

地址　　：上海市閔行莘庄工業區春東路508號

電話　　：+86-21-5442-1616

傳真　　：+86-21-5442-0099

網址　　：http://cn.asus.com

技術支援

電話　　：+86-20-2804-7506（400-620-6655）

線上支援　：http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx

ASUS Czech Service s.r.o.（歐洲）

市場訊息

地址　　：Na Rovince 887, 720 00 Ostrava – Hrabová, Czech Republic

傳真　　：+420-596766888

網址　　：http://www.asus.cz

技術支援

電話　　：+420-596-766-891

傳真　　：+420-596-766-329

電子信箱　：advance.rma.eu@asus.com

線上支援　：http://support.asus.com/techserv/techserv/techserv.aspx

華碩的聯絡資訊

ASUS Holland BV（荷蘭）

市場訊息

地址　：Marconistraat 2, 7825GD EMMEN, The Netherlands
網址　：http://www.asus.com

技術支援

電話　：+31-(0)591-5-70292
傳真　：+31-(0)591-666853
電子信箱　：advance.rma.eu@asus.com
線上支援　：http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx

ASUS Polska Sp. z o.o.（波蘭）

市場訊息

地址　：Ul. Postępu 6, 02-676 Warszawa, Poland
網址　：http://pl.asus.com

技術支援

電話　：+48-225718033
線上支援　：http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx

ASK-Service（俄羅斯與獨立國家聯合體(CIS)）

市場訊息

地址　：г.Москва, ул. Орджоникидзе, д.10, Россия
電話　：(495) 640-32-75
網址　：http://ru.asus.com

技術支援

電話　：008-800-100-ASUS (008-800-100-2787)
線上支援　：http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx?SLanguage=ru